

KYO ústředna



Originál vydán pod označením: IAC6P1P2524 - 07/2002 Přeloženo: BS-KYO/IM032004CZ - 03/2004

SICURIT CS spol. s r.o. Vídeňská 90, 639 00 Brno 39 Tel: 543 429 011 (sekretariát) Fax: 543 429 010 Mail to: obchod@sicurit.cz http://www.sicurit.cz SICURIT CS POBOČKA PRAHA Pplk. Sochora 30, 170 00 Praha 7 Tel: 233 381 567, 233 381 577 Fax: 233 381 570 Mail to: sicurit.praha@sicurit.cz SICURIT CS POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ: Horova 36, 500 02 Hradec Králové Tel: 495 532 639, 495 582 161 Fax: 495 532 845 Mail to: sicurithl@sicurit.cz



T A 1	DGAL	- 10
	• • 7 • 1	74

GAST T I OFIS CASTI	
Klávesnice OMNIA/TAST-R (určená k ovládání systému a programování)	
Klávesnice NC2/TAST (určená k ovládání systému)	
Klávesnice ICON/KP (určená k ovládání systému)	7
Čtečka ECLIPSE, Čtečka PROXI, SAT klíč	
Expandéry Vst/Výst M-OUT/6	
Přijímač VectorRX	
ČÁST 2 - INSTALACE	
Montáž periferních zařízení	
Hlavní jednotka	
Montáž Klávesnic	
Montáž Čteček PROXI	
Montáž Čteček ECLIPSE	
Expandér Vst/Výst	
Adresování Zařízení	
Připojeni Perifernich zařízení	
Zapojení Klávesnic, ECLIPSE/PROXI Čteček a Expandérů	
Poplachova Cidla Daolachova Cidla	
Poplachova Sirena	
	/۲ ۱۶
Zapojení 24h Tamper linky	
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor)	
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky	۱۵ ۱8
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – Programování z PC Úvod	۱۵ ۱۶ ۱۹ ۱۹
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – Programování z PC Úvod Hlavní okno	۱۵ ۱۵ ۱۹ ۱۹ ۱۹
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – Programování z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX.	۱۵ ۱۵ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – Programování z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek	
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – Programování z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Zákazníků	
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – Programování z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů	18
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – Programování z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů	I 8 I 8 I 8 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I 9
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – Programování z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů	I8 I8 I9 I9
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – Programování z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů Lišta Menu Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda	18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – PROGRAMOVÁNÍ Z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů Lišta Menu Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda Stránka Klávesnice	18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – PROGRAMOVÁNÍ Z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů Lišta Menu Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda Stránka Klávesnice Stránka Klávesnice	18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – PROGRAMOVÁNÍ Z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů Lišta Menu Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda Stránka Klávesnice Stránka Klávesnice	18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – PROGRAMOVÁNÍ Z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů Lišta Menu Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda Stránka Klávesnice Stránka Klávesnice Povolení Klávesnice	18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – PROGRAMOVÁNÍ Z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů Lišta Menu Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda Stránka Klávesnice Stránka Klávesnice Povolení Klávesnice Typ Klávesnice	I8 I8 I9 I19 I19 I19 I19 I19
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – PROGRAMOVÁNÍ Z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů Lišta Menu Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda Stránka Klávesnice Tabulka Klávesnice Povolení Klávesnice Typ Klávesnice Stránka Čtečky	18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor)	18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 22 22 22 23 23 23 23 23
Zapojení 24h Tamper linky	18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24
Zapojení 24h Tamper linky	18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23 24 25
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – PROGRAMOVÁNÍ z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů Lišta Menu Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda Stránka Klávesnice Stránka Klávesnice Tabulka Klávesnice Typ Klávesnice Stránka Čtečky Tabulka Čteček Stránka Expandér Vst/Výst Stránka Zóny Tabulka Zón	18 19 19 19 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 23 23 23 24 25 25 25
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – PROGRAMOVÁNÍ z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů Lišta Menu Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda Stránka Klávesnice Stránka Klávesnice Tabulka Klávesnice Typ Klávesnice Stránka Čtečky Tabulka Čteček Stránka Expandér Vst/Výst Stránka Zóny Tabulka Zón Typ	18 19 19 19 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 24 25 25 25 25 25
Zapojení 24h Tamper linky Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor) Zapojení Telefonní linky ČÁST 3 – PROGRAMOVÁNÍ z PC Úvod Hlavní okno Přijímač VectorRX Správa Stránek Správa Stránek Správa Zákazníků Panel nástrojů a tlačítka nástrojů Oblast pro zobrazení údajů Lišta Menu Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda Stránka Klávesnice Stránka Klávesnice Stránka Klávesnice Tabulka Klávesnice Typ Klávesnice Typ Klávesnice Typ Klávesnice Stránka Čtečky Tabulka Čteček Stránka Expandér Vst/Výst Stránka Zóny Tabulka Zón Typ Vyvážení	18 19 19 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26



abulka Vystupu	
Vlastnosti	
Skupiny	
Signaly	
Skupiny	
Skupiny	
Tabulka Skupin	
Časy	
Stránka Telefon	
Neaktivita	
Nestřežení	
Telefonní čísla	
Vytáčení	
l ур Skupina	ع ع
Stránka Teleservis	33
Prohlížení stránky Deník událostí	34
Testovací volání	
Stránka Událost - akce	
Prioritní Událost	
Stránka Časové nastavení	
Tabulka Časového nastavení	
Stránka Volby	
, Tabulka Volby	
Stránka Kódy klávesnice	
Tabulka Kódů	
Automatické nulování paměti poplachu	
Rychlé Aktivování	
Instalatérský kód	
Stránka Klíč/Karta	
Tabulka Klíčů/Karet	4
Stránka Hodiny	
Programování z PC (přes sériovou linku)	
Programování pomocí modemu	



ČÁST I. - POPIS ČÁSTI

Čísla vytištěná tučně (v hranatých závorkách) odkazují na hardwarové části popsané v tomto manuálu a v dalších manuálech vztahujících se k tomuto výrobku

Klávesnice MIA-S a MIA-D (určené k ovládání systému a programování)









Klávesnice NC2/TAST (určená k ovládání systému)









	Tabulka I.I Popis částí klávesnice
Část	Popis
45	LED indikátory (detailní popis najdete v Uživatelském manuálu)
46	Display
47	Šroubky čelního panelu
48	Odklápěcí kryt
49	Můstek nastavení úrovně BP: 😝 ⇨ 5V (standardní nastavení), ⊙⊙ ⇨12V
50	Konektor spínače vytrhnutí
51	Proužek DIP spínačů
52	Tamper spínač (zabraňuje násilnému otevření)
53	Svorkovnice
54	Můstek nastavení úrovně BP: 12V ↔ 5V (standardní nastavení); 12V ↔ 12V
55	Mikroprocesor
56	Spínač vytrhnutí (příslušenství pro MIA-S a MIA-D, položka ASNC)
57	Kabelový vstup
58	Západka základní desky
59a	Otvory pro upevnění k Mod."503" výstupní skřínce (nebo podobné)
59b	Otvory pro upevnění k "10x10" výstupní skřínce (nebo podobné)
59c	Otvory pro upevnění k "SingleGang" výstupní skřínce (nebo podobné)
60	Bzučák
61	Otvor svorky vytrhnutí
62	Rozpěrky základní desky
63	Držáky základní desky
64	Západka
65	Konektor bzučáku







	Tabulka I.2 - Popis Částí: Čtečka ECLIPSE, čtečka PROXI, SAT klíč a PROXI-CARD
Část	Popis
66	Červená LED - Globální mód - Režim Aktivování
67	Žlutá LED - A mód - Režim Aktivování
68	Zelená LED - B mód - Režim Aktivování
69	Citlivé pole
70	Vedení pro připojení k BPI sběrnici ústředny: Červená - k "+" svorce (Kladný pól) Bílá - k "C" svorce Modrá - k "R" svorce Černá - k "–" svorce (Záporný pól)
71	PROXI-CARD
72	SAT klíč
73	Ovládací přepínač
74	Otvor pro klíč
75	Čtečka ECLIPSE, verze MAGIC (viz. Tabulka 1.3)
76	Čelní část PROXI

Tabulka I.3 -	Modely Čtečky ECLIPSE	
	TICINO Magic	GEWISS
	TICINO Living	GEWISS Playbus
	TICINO International	GEWISS Noir
	TICINO Ready Magic	VIMAR Light
	AVE	VIMAR Idea
	AVE Noir	

Expandéry Vst/Výst M-OUT/6



	Tabulka I.4 - Popis částí Expandéru Vst/Výst
Část	Popis
77	Můstek nastavení režimu bzučáku: 1
78	Můstek překlenutí Tamper spínačů a vytržení: ⊙ ⇒ Mikrospínače jsou překlenuty (standardní nastavení); ⊖ ⇒ Mikrospínače nejsou překlenuty.
79	Šroubky čelního panelu (4)
80	Skříňka Expandéru
81	Šroubky Expandéru (2)
82	Plastový výstupek (uzavírá mikrospínač neoprávněné manipulace)
83	Otvory (2) pro zapuštěné upevnění k Mod."503" výstupní skříňce (nebo podobné)
84	Otvory (2) pro povrchovou montáž
85	Kabelový vstup

Přijímač VectorRX



	Tabulka I.5 - Popis Částí Přijímače VectorRX					
Část	Popis					
86	Otvory západky (2)					
87	Antény (2)					

ČÁST 2 - INSTALACE

Montáž periferních zařízení

Hlavní jednotka

Pokyny pro instalaci najdete v Manuálu Hlavní jednotky.

Montáž Klávesnic

Postupujte pečlivě podle následujících pokynů:

- 1. Vyšroubujte šroubky [47] a odstraňte čelní panel.
- 2. Zvedněte úchytku [58] a vyjměte základní desku.
- 3. Vyvrtejte díry [59a], [59b] nebo [59c] zadní stěny a svorky vytrhnutí [61] (pokud bude používána)
- 4. Protáhněte kabely kabelovým vstupem [57].
- 5. Připevněte zadní část a svorku vytrhnutí na zeď.
- 6. Vložte zpět základní desku.
- 7. Dokončete zapojení mezi svorkovnicí [53] a BPI sběrnicí ústředny.
- 8. Pomocí DIP spínačů [51], nastavte adresu Klávesnice.
- 9. Připevněte čelní panel.

Montáž Čteček PROXI

Postupujte pečlivě podle následujících pokynů:

- 1. Vyšroubujte šroubky [47] a odstraňte čelní panel.
- 2. Vyvrtejte díry [59a] pro zadní stěnu.
- 3. Protáhněte kabely kabelovým vstupem [57].
- 4. Připevněte zadní část a svorku vytrhnutí (pokud bude používána) na zeď.
- 5. Pomocí kabelu [70] dokončete zapojení k BPI sběrnici ústředny.
- 6. Pomocí DIP spíňačů [51], nastavte adresu Čtečky.
- 7. Připevněte čelní panel.

PROXI čtečky musí umístěny minimálně 50 cm od sebe.

Montáž Čteček ECLIPSE

Zapuštěná montáž čteček ECLIPSE je možná do standardních zásuvkových krabic (viz.Tabulka 1.3). Před montáží čtečky proveďte zapojení mezi ECLIPSE svorkovnicí [53] a BPI sběrnicí ústředny.

ECLIPSE čtečky musí umístěny minimálně 50 cm od sebe.

Pomocí mikrospínačů [51] nastavte adresu Čtečky. Z bezpečnostních důvodů musí být venkovní zapuštěné čtečky vybaveny ochranou před nedovolenou manipulací (viz.Schéma).



Expandér Vst/Výst

Vstupní a Výstupní Expandéry musí být umístěny co nejblíže k periferním zařízením, ke kterým jsou připojeny. Vstupní a Výstupní Expandéry mohou být instalovány povrchově nebo jako zapuštěné.

Pro instalaci Expandérů:

- I. Vyšroubujte šroubky [79] a odstraňte čelní panel.
- 2. Výšroubujte šroubký [81] a vyjměte modul Expandéru.
- 3. Ódstraňte ucpávky pro vstup kabelů (podle potřeby [57] nebo [85]).
- 4. Pro povrchovou montáž vyvrtejte díry pro skříňku a svorky vyťrhnutí (otvory [84] nebo [61]).
 - Pro povrchovou montáž na skříňky Model 503 nebo podobné: vyvrtejte díry pro skřínku a svorky vytrhnutí [83] nebo [61])
 - Pro zapuštěnou montáž: Není nutné vrtat díry.
- 5. Protáhněte kabely kabelovým vstupem.
- 6. Připevněte skřínku a svorku vytrhnutí.
- 7. Vložte modul Expandéru.
- 8. Dokončete zapojení na svorkovnici [53].
- 9. Pomocí mikrospínačů [51], nastavte adresu Expandéru.
- 10. Podle potřeby vyřadte můstek [78] a aktivujte tamper mikrospínač.
- II. Pomoćí můstku [77] nastavte režim bzučáku.
- 12. Pomocí 4 šroubků [79] připevněte čelní část ke skřínce.

Adresování Zařízení

Všechna periferní zařízení (Čtečky klíčů, Proximity Čtečky a Klávesnice) musí mít přiřazeny adresy. Viz. Tabulka 2.1, pro zařízení se 4 DIP přepínači a Tabulka 2.2, pro zařízení s 5 DIP přepínači.

Adresy můžete přiřazovat v jakémkoli pořadí, nicméně zařízení stejného typu musí mít rozdílné adresy. Zařízení různých typů (např. Klávesnice a Čtečky) můžou mít stejné adresy.

Nastavení úrovně BPI

BPI nastavení všech periferních zařízení (Klávesnice, Čtečky, atd.) musí odpovídat nastavení BPI ústředny (nastavená pomocí můstku [49]).

K nastavení úrovně BPI na 5 Voltů nastavte můstek [54] do polohy "BPI LEV 5V" a vložte můstek [49].

Úroveň BPI 5 V Úroveň BPI 12 V

K nastavení úrovně BPI na 12 Voltů nastavte můstek [54] do polohy "BPI LEV 12V" a odstraňte můstek [49].

POZNÁMKA: LED Klávesnice a ECLIPSE Čtečky se 4 DIP přepínači pracují s +5V. Proto je-li jedno z těchto zařízení zapojeno v systému, BPI úroveň ústředny a BPI periferní zařízení musí být nastavena na +5V.

	Tab	ulka 2	2.1 -	Přiřa	zení a	adres	y po	mocí	4 DI	P pře	epína	čů				
		Adresa														
DIP prepinac	Т	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
3	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
4	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON

	Tabu	ulka 2	2.2 - 1	Přiřa	zení a	adres	y po	mocí	5 DI	P pře	epína	čů				
								Adr	esa							
DIP přepínač	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16
*	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ΟN	ON	ON	ON
3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
4	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
5	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
* DIP přpínač č.1 musí být vž	dy v þ	oloze C	DFF													



Připojení Periferních zařízení

V této části je popsáno zapojení periferních zařízení.

Pro všechna zapojení musí být použity stíněné kabely. Jeden konec stíněného kabelu musí být zapojen do ústředny, tak jak je naznačeno ve schématu zapojení. Každé schéma popisuje zapojení pro určitý typ zařízení (Klávesnice, Čtečky Klíčů/Karet,Čidla nebo Signalizační zařízení) a zobrazuje příslušné svorky.

Zapojení Klávesnic, ECLIPSE/PROXI Čteček a Expandérů

Klávesnice, Čtečky a Expandéry (Vstupní a Výstupní) musí být zapojeny paralelně k BPI sběrnici ústředny (svorky I [+], 2 [C], 3 [R] a 4 [-]). BPI sběrnice podporuje až I 6 BPI zařízení, avšak ne více než 8 Klávesnic. Ústředna akceptuje MIA-S, MIA-D a OMNIA/TAST-R LCD Klávesnice a NC2/TAST a ICON/KP LED Klávesnice (viz.Schéma 2.1 a 2.2).

POZNÁMKA: Tato ústředna není schopna obsluhovat Linky LI a L2 MIA-S a MIA-D Klávesnic a Linku LI na OMNIA/TAST-R

Schéma zapojení 2.1 a 2.2 zobrazují zapojení Klávesnic, Čteček a Expandérů k ústředně.

	Tabulka 2.3 - Svorky Expandéru
Svorka	Popis
+F	Kladný pól napájení čidel nebo periferních zařízení otevřeného kolektoru
L1L6	Programovatelné Vstupní linky (M-IN/6 Expandéry)
OCIOC6	Programovatelné výstupy otevřeného kolektoru (M-OUT/6 Expandéry)
м	Záporný pól napájení čidel nebo periferních zařízení





Poplachová Čidla

Ústředna poskytuje 8 nezávislých svorek zón (4 na KYO4): 7 [L1], 9 [L2], 10 [L3], 12 [L4], 13 [L5], 15 [L6], 16 [L7], 18 [L8], které akceptují Normálně uzavřené a Normálně otevřené čidla. 10k rezistory vám umožňují programovat zóny jako Vyvážené nebo Double Vyvážené. Rezistory nejsou nutné pokud jsou linky programované jako NO - Normálně otevřené nebo NC - Normálně uzavřené.

Záporná [H] svorka 8, 11, 14, nebo 17, nebo Kladná svorka 1 [+] můžou být použity k napájení čidel. Ke každé zóně může být připojeno několik čidel, nicméně jedno čidlo v každé zóně bude zaručovat vyšší stupeň kontroly. Schémata 2.3, 2.4 a 2.5 zobrazují několik možností zapojení.









Poplachová Siréna

K beznapěťovému relé mohou být připojeny všechny typy signalizačních zařízení (svorky 19[NC], 20[NO] a 20[COM]). Schéma zapojení 2.8 zobrazuje zapojení Sirény s vlastním zdrojem napájení (např.: ECHO99) a vnitřní Sirény (např.:Wave). Schéma zapojení 2.9 zobrazuje zapojení Sirény s vlastním zdrojem napájení, která bude aktivovaná přivedením Pozitivního signálu na svorku [+N].





Zapojení Vibračních a Roller čidel

Zóny I až 6 KYO8 a všechny zóny KYO4 akceptují Vibrační a Roller čidla. Zóny musí být patřičně nastaveny s vlastnosti Vibrční nebo Roller (viz. Část "Programování z PC" tohoto manuálu), a mohou být Normálně uzavřené (NC) nebo Vyvážené I.5k Ω (BAL). Schéma zapojení 2.10 zobrazuje typické zapojení.

1.5k Ω Vyvažovací rezistor musí být zapojen k poslednímu zařízení, tak jak je naznačeno ve Schématu 2.10.

Pokud je systém vybaven LCD Klávesnicí, je možné testovat citlivost "Vibračních" zón. Systém musí být přepnut do Servisního režimu ponecháním klíče ve Čtečce nebo vložením můstku INHIBIT ALARM [8] (zóny musí být testovány ODDĚLENĚ). Displej bude zobrazovat Testovací hlášení a hodnotu vibrace (0 až 20).

DŮLEŽITÉ – Pro co nejspolehlivější výsledky je nutné deaktivovat atribut "Vibrační" na všech ostatních zónách, kromě testované.



Vibrační test

linta S



Zapojení 24h Tamper linky

Ústředna má 24h 10K vyváženou tamper linku (svorky 5[AS] a 6 [+++]). Tamper svorky periferních zařízení musí být zapojeny sériově ke svorkám ústředny. Schéma zapojení 2.11 zobrazuje typické zapojení.

 $10k\Omega$ vyvažovací rezistor musí být zapojen k poslednímu zařízení, tak jak je naznačeno ve Schématu 2.11.

Přídavné zařízení (Otevřený Kolektor)

KYO4 má 3 programovatelné výstupy Otevřeného kolektoru (svorky 23[O1], 24[O2] a 25[O3]). KYO8 a KYO32 mají 5 programovatelných výstupů Otevřeného kolektoru (svorky 38[O1], 39[O2], 40[O3], 41[O4] a 42[O5]). Tyto svorky můžou být nastaveny jako Normálně otevřené (NO) nebo Normálně uzavřené (NC) a mohou být aktivovány jednou nebo několika událostmi (v závislosti na nastaveních provedených ve fázi programování - viz. seznam událostí v části "Programování z PC" tohoto Manuálu).

Schéma zapojení 2.12 ilustruje provoz NO - Normálně otevřeného výstupu Otevřeného Kolektoru (svorka [O1] ústředny), který bude aktivován Výstupní čas událostí.



Zapojení Telefonní linky

Pokud budete používat zařízení s Telefonním voličem, je nutné zapojit Telefonní linku ke svorkám 32 a 33 [LE]. Takto bude ústředna prvním zařízením na telefonní lince. Pokud ústředna sdílí linku s dalším zařízením, toto musí být připojeno ke svorkám 34 a 35 [LI] (viz. Schéma 2.13) a musí dát v případě poplachu ústředně přednost.

▲ Svorka 36 [+] musí být uzemněna pro ochranu základní desky před přepětím v síti.

A Před připojením Telefonní linky zajistěte správné fungování a neporušenost uzemňovacího kabelu.

Pokud ústředna nebude k telefonní lince připojena, je nutné aktivovat volbu Nekontrolovat telefoní linku, jinak bude neustále signalizován problém s telefonní linkou (viz Stránka "Volby" v části "Programování z PC").





Přijímač VectorRX

KYO32 a KYO32G ústředny akceptují Přijímače VectorRX (příslušenství). Svorky [GRN], [YEL] a [RED] ústředny musí zapojeny podle Schéma 2.14 k příslušným svorkám Přijímače.

Používejte pouze stíněné kabely. Jeden konec stínění musí být zapojen ke svorce [BLK] ústředny. Délka kabelu by neměla přesáhnout 50 metrů.



ČÁST 3 – Programování z PC

<u>Úvod</u>

Tento systém může být nastavován pomocí LCD Klávesnice (MIA nebo OMNIA/TAST-R) nebo pomocí "KyoUnit" softwarové aplikace z Bentel Security Suite. Ve druhém případě musí být počítač k ústředně připojen pomocí sériového kabelu (např.:Bentel CVSER/9F9F).

Tato část obsahuje detailní informace o systémových parametrech a měla by být používána také při programování pomocí klávesnice.

Nastavené parametry mohou být uloženy na hard disku počítače, nebo na disketě a do ústředny zavedeny přes modem nebo lokálně.

Parametry jsou seskupeny do Stránek. Uspořádání Stránky v této části sleduje pořadí Stránek v "KyoUnit" aplikaci.

Hlavní okno

"KyoUnit" aplikace se otevírá na Hlavní stránce (viz. Schéma 3.1). Stromové menu (viz. Část **Stránky**) vám umožňuje přístup ke všem stránkám v Aplikaci.

Správa Stránek

Přístup ke Stránkám Klikněte na jméno požadované stránky – jméno stránky bude zvýrazněno a stránka se otevře, připravená k nastavování.

Uložení Parametrů

Použijte příkaz Uložit z menu Soubor.

Pomocí pravého tlačítka myši a kliknutí na kteroukoli část stránky se dostanete do menu. Toto menu vám umožňuje Výběr, Pošli, Natáhni a Tisk stránek, tak jak je popsáno dále.

Výběr - Tímto příkazem vyberete/zrušíte výběr stránek. Pouze (✓) vybrané stránky můžete poslat/natáhnout nebo tisknout.

Stránky můžou být také vybrány (zaškrtnuty) pomocí "Insert" klávesy na klávesnici počítače.

- Natáhni Tento příkaz zavede vybrané (✓) stránky do ústředny.

Výběr stránek bude po Natáhni/Pošli automaticky zrušen.

Tisk - Tento příkaz vytiskne vybrané (🗸) stránky.

Sekci Stránky můžete uzavřít kliknutím na 🗷 , a znovu otevřít kliknutím na lištu Stránky. Pokud chcete nechat sekci Stránky otevřenou klikněte na 🐴.

Jméno stránky na tlačítku se bude měnit v závislosti na otevřené Stránce.

vám umožňuje Otevřít nebo Smazat zákazníky, tak jak je popsáno dále.

Sekci "Stránky" můžete zobrazit/skrýt pomocí nastavení Nastavení -> Plocha -> Výpis zákazníků.

Správa Zákazníků

Tato část popisuje Databázi (Jména a Kódy Zákazníků).

Seznam Zákazníků může být řazen podle abecedy nebo podle kódů kliknutím na lištu **Jméno** nebo **Kód**. Pomocí pravého tlačítka myši a kliknutím na vybraného Zákazníka se dostanete do menu. Toto menu

Řazení podle abecedy nebo kódů

- Programování Natáhni Pošli
- Otevřít Tento příkaz zobrazí stránku Výpis zákazníků.

 Smazat – Tento příkaz vám umožní vymazat vybraného zákazníka ze seznamu Zákazníků a následně také z Databáze (viz. Schéma 3.2).

Sekci Zákazníků můžete uzavřít kliknutím na ⊠, a zobrazit/skrýt pomocí nastavení Nastavení → Plocha → Výpis zákazníků, nebo stisknutím klávesy F9 na klávesnici počítače.



Oblast pro zobrazení údajů

Stránky vybrané v menu Stránky budou zobrazeny v této oblasti Hlavního okna.

Panel nástrojů a tlačítka nástrojů

Hlavní okno (viz. Schéma 3.1) nabízí následující lišty a nástroje.

- Titulková lišta Tato lišta bude zobrazovat jméno vybraného Zákazníka;
- Tlačítka nástrojů Tato tlačítka provedou poslání/natáhnutí právě vybrané stránky;
- Lišta menu tato lišta je podobná menu lištám většiny Windows[™] programů a umožní vám přístup k základním funkcím, jako jsou: Nový Zákazník, Sériový port, atd.. Možnosti Menu lišty jsou popsány v odstavci "Lišta menu".
- Tlačítko Uzavření aplikace.

Aplikaci je také možné uzavřít přes Soubor → Konec.

Tlačítka Pošli, Natáhni a Nápověda

V dolní části stránky jsou 3 tlačítka nástrojů (5 v dolní části stránek D**eník událostí** a **Událost** - akce). Tlačítka nástrojů nejsou zobrazena v Hlavním okně.

Pošli – toto tlačítko provede vyslání parametrů právě vybrané stránky (z ústředny do Počítače).

Natáhni – toto tlačítko provede stáhnutí parametrů právě vybrané stránky (z počítače do ústředny).

| Nápověda – toto tlačítko otevře kontextové okno (v Adobe® Acrobat® Readeru™).

Lišta Menu

Tato kapitola popisuje lištu Menu "KyoUnit" aplikace.

Soubor	Programován
Nový	zákazník
Uložit	nastavení
Tisk	
Kone	

□ Soubor → Nový zákazník – Tento příkaz vám umožní nakonfigurovat do systému Nového Zákazníka. Všechna nastavení budou provedena standardně a podle potřeby mohou být změněna.

Okno "Typ ústředny" vám umožňuje nastavit typ vaší ústředny a Verzi firmware. Tyto informace mohou být nataženy přímo z ústředny kliknutím na tlačítko Natáhni. Klikněte na OK pro opuštění.

áhni

×

- U ×

ení není uloženol Chcete ho uložit?

No

lintal.

Pokud se při výběru **Nový zákazník** objeví okno "**Confirm**" (potvrzení) znamená to, že aplikace našla neuložená data. Pokud nebudou data uložena dojde k jejich vymazání. Klikněte na **Yes** pro uložení nebo na **No** pro opuštění bez uložení.

Soubor → Uložit nastavení – Tento příkaz otevře stránku "Data zákazníka". Pokud byl Zákazník již zaveden budou zobrazeny jeho detaily a jeho Kód. Pokud se jedná o nového Zákazníka bude nutné jednotlivé detaily a kód zadat. Kódy mohou být přiřazeny manuálně nebo automaticky pomocí tlačítka Najdi.

Zavedený zákazník



Při ukládání parametrů Zákazníka bude zobrazeno varovné okno. Klikněte na Yes pro uložení nových údajů nebo na No pro opuštění.



?)

Duplicitní kód (Manuální přiřazení)



Pokud zadaný kód již existuje (Zákazník je již zaveden) bude zobrazeno chybové hlášení.

□ <u>Soubor</u> → Tisk - Tento příkaz vytiskne všechny parametry vybraných (✓) stránek. Jakmile bude příkaz proveden výběr stránek bude automaticky zrušen.

Data zákazník

□ Soubor → Konec – Tento příkaz uzavře Aplikaci.

Programování Natáhni Pošli

□ Programování → Natáhni – Tento příkaz přesune všechna zadaná data z ústředny do Počítače. Jakmile bude příkaz proveden výběr (✓) všech stránek bude automaticky zrušen. □ Programování → Pošli – Tento příkaz přesune všechna zadaná data z Počítače do ústředny. Jakmile bude příkaz proveden výběr (✓) všech stránek bude automaticky zrušen.

vastaveni	
Zobrazit 🕨 🕨	✓ Stránky
Sériové porty	 Výpis zákazníků F9
Jazyk	1
Nastavení tisku	
Typ ústředny	
LCD blášení	

- □ Nastavení → Zobrazit Tato volba vám umožní zobrazit nebo skrýt sekce Stránky a Výpis zákazníků.
- □ <u>Nastavení</u> → <u>Sériové porty</u> Tato volba vám umožní nastavení dvou COM portů počítače pro připojení přes RS232 k ústředně a modemu.



□ Nastavení → Jazyk - Tato volba vám umožní nastavit jazyk Aplikace. Vyberte požadovaný jazyk a potom klikněte na OK.

_okální	Modem
С СОМ 1	C COM 1
COM 2	COM 2
С СОМ 3	C COM 3
С СОМ 4	C CDM 4
Max. poč. pokusů 3	Max. počet byte v jednom frame během vzdáleného 64 🗢

□ <u>Nastavení</u> → Nastavení tisku - Toto okno vám umožní vytvořit hlavičku pro tiskové výstupy.

N 1 7 1 7 00	
Videnska SU	
543429011	SICURITY
603147652	
	543429011 603147652

Pro připojení obrázku nebo loga k hlavičce, klikněte na Logo a nastavte cestu k bitmapě (.BMP extenze).

POZNÁMKA: Jakmile byl obrázek nebo logo připojeno k hlavičce, **nemažte** nebo **nepřemisťujte** jeho soubor z/na hard disku.

- □ Nastavení → Typ ústředny Tento příkaz vám umožní nastavit zákazníkovu ústřednu a verzi Firmware (viz. Soubor → Nový zákazník). Pokud vydáte Natáhni/Pošli příkaz a údaje v okně "Typ ústředny" nesouhlasí s údaji připojené ústředny, aplikace zobrazí okno "Confirm" pro potvrzení. Klikněte na Yes pro potvrzení požadavku na Natáhni/Pošli nebo na No pro ukončení. V obou případech dojde k automatickému zavedení nových údajů z ústředny do aplikace.
- □ Nastavení → LCD Hlášení Tento příkaz vám umožňuje nastavit jazyk LCD zpráv. Vyberte požadovaný jazyk a potom klikněte na Natáhni pro aktualizaci ústředny. Klikněte na OK pro opuštění.

🧖 LCD hi	ášení			
Dostupné j	jazyky			
	Natáhni	Poši		X
Dostupné j	jazyky		-	



- ☐ Modem → Vytoč Tato volba vám umožňuje připojení vzdálených ústředen přes modem.
- ☐ Modem → Nastavení Tato volba vám umožňuje nastavení modemu.
- □ Modem → Zavěs Pomocí této volby ukončíte telefonní komunikaci.

Další informace o možnostech nastavení v Modem menu najdete v části "Konfigurace z PC přes telefonní linku.

Stránka Klávesnice

Stránka Klávesnice

Při inicializaci nebo zresetování, nastaví ústředna (standardně) jednu klávesnici jako:

LCD klávesnici s adresou 00

Tabulka Klávesnic

Stránky RY032 Současné nastavení Současné nastavení Klávesnice (03)

Tato tabulka vám umožňuje povolit (✓) nebo zakázat (prázdné pole) systémové klávesnice. Č. – Toto pole zobrazuje adresu klávesnice (nelze editovat). Popis – Toto pole slouží k zadání jména klávesnice (maximálně 16 znaků).

Číslo vedle názvu stránky indikuje celkový počet povolených klávesnic.

Povolení Klávesnice

Tato část vám umožňuje povolit 🖌 nebo zakázat (prázdné pole) klávesnice v jednotlivých skupinách.

Typ Klávesnice

Tato část vám umožňuje definovat typ klávesnice (viz Kapitola 2). Pro MIA a OMNIA/TAST-R vyberte LCD.





Stránka Čtečky

Čtečky Karet/Klíčů vám dovolí provádět všechny základní operace:

- Globální aktivaci
- Deaktivaci Skupiny
- Aktivaci A módu
- Aktivaci B módu
- Zastavení poplachu ve Skupinách

Tabulka Čteček



Toto okno vám umožňuje povolit (✔) nebo zakázat (prázdné pole) systémové Čtečky (viz. Schéma).

Č. – Toto pole zobrazuje adresu čtečky (nelze editovat).

Popis – Toto pole slouží k zadání jména čtečky (maximálně 16 znaků).

I 2 3 4 5 6 7 8 – Tyto sloupce odpovídají 8 Skupinám. Čtečky můžou být nastaveny pro provoz ve 3 různých režimech ve 4 skupinách, podle následujícího:

ČERVENÁ – Tento řádek vám umožňuje povolit (🗸) nebo zakázat (prázdné pole) Čtečku pro GLOBALní aktivaci ve vybraných skupinách (viz. Schéma). Svítí-li ČERVENÁ LED budou všechny vybrané skupiny aktivovány při odstranění PROXI CARD/Klíče ze čtečky.

ŽLUTÁ - Tento řádek vám umožňuje povolit (🖌) nebo zakázat (prázdné pole) čtečku pro A Mode aktivaci ve vybraných skupinách. Svítí-li ŽLUTÁ LED budou skupiny, podle nastavení, při odstranění PROXI CARD/ Klíče ze čtečky aktivovány nebo deaktivovány. Pokyny pro nastavení A Mode najdete v Tabulce 3.1.

🛃 Kyo Unit - Hynek Odpáral				
Soubor Programování Nastavení	Zkontrolovat Modem Náp	gvěda		
Ctečky (02)				
Stránky	× Ctecka 01			
 KYO32 Současné nastavení Klávesnice (03) Čtečky (02) 	č. Popis 01 Ctecka 01		Mód A = Away S = Stay	
Zóny Zóny Skursiny	🗹 02 Ctecka 02		i = Stay bez zpiczdeni D = Vypnutí N = Beze změn	
Telefon Elefon Deník událostí	03 Ctecka 03			
Událost - akce Časové nastavení Volby Kódu klávesnice	04 Ctecka 04			
Kliče Kličkarta	05 Ctecka 05			
- O Hodiny	06 Ctecka 06			
	07 Ctecka 07			
Výpis zákazníků Jméno Kód	08 Ctecka 08			
Hynek Odpáral 0002 Karel Vomáčka 0001 Zkouška nastavení 0003	09 Ctecka 09			
	10 Ctecka 10			
	11 Ctecka 11			
	🗌 12 Ctecka 12			
	13 Ctecka 13			
	Natáhni Pošli	Vápověda		

Schéma 3.4 - Stránka Čtečky

Tabulka 3.I - Volby Aktivování A a B módu				
Písmeno	Akce	Popis		
А	Away	Příslušná Skupina bude aktivována v Away režimu, tímto způsobem bude signalizováno narušení Zón s atributem Internal .		
s	Stay	Příslušná Skupina bude aktivována v Stay režimu, tímto způsobem bude ignorováno narušení Zón s atributem Interní .		
I	Stay bez zpoždění Příslušná Skupina bude aktivována v Stay režimu s Stay bez zpoždění .			
D	D Vypnutí Příslušná Skupina bude deaktivována.			
N	Beze změn	Příslušná Skupina zůstane v současném stavu.		



ZELENÁ - Tento řádek vám umožňuje povolit (✓) nebo zakázat (prázdné pole) čtečku pro Aktivaci B Mode ve vybraných skupinách. Svítí-li ZELENÁ LED budou Skupiny Aktivovány nebo Deaktivovány, v závislosti na nastavení, při odstranění PROXI CARD/Klíče ze čtečky. Pokyny pro nastavení B Mode najdete v Tabulce 3.1.

Číslo vedle názvu stránky indikuje celkový počet povolených Čteček.

Stránka Expandér Vst/Výst

KYO32 ústředna akceptuje 4 M-IN/6 Vstupní Expandéry a 2 M-OUT/6 Výstupní Expandéry. Tato stránka (viz. Schéma 3.5) vám umožní Povolit nebo Zakázat Expandéry v systému.

✓ - Pro povolení Expandéru Vstupu/Výstupu v systému.

Pokud jsou Expandéry povoleny, bude na stránkách "Zóny" a "Výstupy" automaticky aktualizován počet vstupů nebo výstupů otevřeného kolektoru.

Č. – Toto pole zobrazuje adresu Expandéru (nelze editovat).

Popis – Toto pole slouží k zadání jména Expandéru (maximálně 16 znaků).





Všechny další typy ústředen KYO série nejsou schopny akceptovat Expendéry a to ani tehdy, pokud se tato volba objeví v menu.

Číslo vedle názvu stránky indikuje celkový počet povolených Expandérů.

Stránka Zóny

Tato část popisuje stránku "Zóny" (viz.Schéma 3.6)

Tabulka Zón

Č. - Tento sloupec zobrazuje Identifikační číslo Zóny, které bude použito místo Názvu Zóny (Popis) v některých částech aplikace.

Pozice – Tento sloupec zobrazuje needitovatelný název hardwarové komponenty, ke které je zóna přiřazena.

Popis – Toto pole je učeno pro název Zóny (maximálně 16 znaků). Aplikace bude používat jméno jako identifikátor zóny.

Sv. - Odpovídá popisu svorek na základní desce.

Sériové číslo - Toto pole slouží pro 6-ti místné Sériové číslo (ESN) bezdrátového zařízení (pokud je použito).

Nastavování parametrů zóny:

- I. Vyberte zónu (kliknutím dojde k zvýraznění)
- 2. Pro vybranou zónu zadejte následující parametry.

Тур

Tato část popisuje jak různé typy Zón budou reagovat na narušení během Klidového stavu (Nepřeklenuté). Překlenuté zóny budou ignorovat narušení a nebudou generovat poplachy.

Poplachové Zóny

• Okamžitá - Narušení tohoto typu zóny bude generovat Okamžitý poplach.

- Opožděně Narušení tohoto typu zóny nebude generovat poplach během Výstupního času. Narušení během Aktivovaného stavu (po vypršení Výstupního času) bude generovat Varovný signál (Vstupní čas). Pokud systém není deaktivován před vypršením Vstupního času, zóna bude generovat poplach.
- Následně zpožděná Pokud je tento typ zóny narušen jako první, zóna bude generovat Okamžitý poplach. Následně zpožděné zóny nebudou generovat poplachy během Vstupních a Výstupních časů.
- 24 h Tento typ zóny bude vždy aktivní, bez ohledu na Aktivovaný nebo Deaktivovaný stav její Skupiny. Narušení bude generovat Okamžitý poplach.
- Tíseň Tento typ je automaticky nastavený jako Tichá 24h zóna. Tento typ zóny aktivuje pouze Komunikátor a je vhodný pro Poplachová tlačítka.
- Požár Tento typ je automaticky nastavenen jako 24 h N.O. (Normálně otevřený) typ zóny.
- Přepnutí Tento typ zóny je automaticky nastavený jako "Příkazová Zóna". Narušením tohoto typu zóny dojde k přepnutí stavu všech Skupin, ke kterým je zóna přiřazena (z Away na Stay a naopak).
- Zapnutí Tento typ zóny je automaticky nastaven jako "Příkazová Zóna". Narušením tohoto typu zóny dojde k aktivování všech Skupin, ke kterým je zóna přiřazena.

Příkazové Zóně není možné přiřadit vlastnosti. (viz. Část "Vlastnosti").



Vyvážení

- Dvojité Vyváženo 10k + 10k V klidovém stavu, musí být zóna připojena v zápornému pólu pomocí dvou 10kΩ rezistorů. Pokud dojde k odpojení jednoho z rezistorů ústředna vygeneruje Poplach Zóny. Ve všech ostatních případech (Otevření Zóny) bude ústředna generovat událost Neoprávněná manipulace. Tento typ zapojení (pouze pomocí 2 drátů) bude signalizovat otevření Poplachových kontaktů a kontaktů Neoprávněné manipulace.
- Vyváženo 10k V klidovém stavu, musí být zóna připojena v zápornému pólu pomocí 10kΩ rezistoru (1.5kΩ pro zóny s atributem "Vibrační" nebo "Roller"). Pokud je rezistor zkratován ústředna vygeneruje Poplach Neoprávněná manipulace. Pokud dojde k odpojení rezistoru (Otevřená zóna) ústředna vygeneruje Poplachovou událost.

Příkazové Zóny



- Normálně zavřeno V klidovém stavu, musí být zóna připojena v zápornému pólu. Ústředna vygeneruje Poplach při otevření kontaktů.
- Normálně otevřeno V klidovém stavu, musí být zóna otevřená. Ústředna vygeneruje Poplach při spojení zóny k zápornému pólu.

Vlastnosti

- Bezdrátová Pouze pro rozšiřitelné ústředny (KYO32 a KYO32G). Pouze systémy s řádně povolenými VectorRX přijímači (viz. Část "Volby") můžou obsluhovat zóny s touto vlastností. V příslušném sloupci musí být zadána 6-ti místná sériová čísla zařízení připojených k těmto zónám. Pokud je zóna nastavená jako Bezdrátová, bude automaticky aktivována vlastnost Supervisory (viz. "Supervisory") a bude zobrazena červeně.
- Nepřeklenutelná Zóny s touto vlastností nemůžou být překlenuty.
- Zvonek Narušení zóny s touto vlastností během Deaktivovaného stavu příslušné Skupiny bude generovat audio signál na Klávesnicích a PROXI Čtečkách s vlastností "Zvonek" (viz. "Zvonek na Klávesnici" a "Zvonek na PROXI Čtečce" v části "Volby"). Narušení "Zvonek" zóny během Aktivovaného stavu příslušné Skupiny nebude audio signál generovat.
- Tichá Narušení zóny s touto vlastností bude aktivovat pouze Komunikátor. Audiovizuální signalizační zařízení a Klávesnice a PROXI Čtečky zůstanou v klidu.
- Test Zóny s touto vlastností budou funkční, nicméně narušení nebude aktivovat audiovizuální signalizační zařízení nebo Komunikátor, ale bude zaznamenáno do paměti událostí.
- Interní Zóny s touto vlastností budou překlenuty pokud jsou jejich Skupiny aktivovány v režimu "Stay" nebo "Stay bez zpoždění"
- Vibrační Tato vlastnost musí být přiřazena zónám používajícím vibrační čidla. V části "Citlivost vibrací" najdete dva prvky pro nastavení citlivosti.
 - Citlivost: Tento prvek nastavuje mezní hodnotu pro "jeden otřes". Nastavená hodnota určuje mez pro signalizaci narušení. Minimální hodnota je 20 (100ms) a maximální 1(5ms). Proto, je-li vybráno I, kontakty jsou nastaveny na maximální citlivost.
 - Impulsy: Nastavení tohoto prvku určuje mezní hodnotu pro "Impulsy". Nastavená hodnota určuje kolik otřesů bude potřeba pro signalizaci narušení zóny. Je-li prvek nastaven na Disable, příslušná zóna nebude na otřesy reagovat.

Například, zóna s mezní hodnotou "Citlivost" 10 a s mezní hodnotou "Impulsy" 5 bude generovat poplach v případě, že:

a) detekuje jednen otřes větší než nastavená mezní hodnota 10;

- b) během 30 sekund detekuje 5 impulsů nižší intenzity.
- Roller Tato vlastnost musí být přiřazena zónám využívajícím Roller kontakty. V části "Roller" najdete dva prvky pro nastavení citlivosti.
 - Impulsy: Nastavení tohoto prvku určuje mez pro "Impulsy" (1 až 5). Nastavená hodnota určuje kolik šoků bude aktivovat signalizaci narušení zóny. Proto, je-li prvek nastaven na Disable, příslušná zóna nebude na impulsy vůbec reagovat.
 - Čas: Tento prvek nastavuje časové rozmezí. Nastavená hodnota určuje dobu pro dosažení mezní hodnoty (tj. čas během kterého počitadlo impulsů musí detekovat nastavenou mez).

Například, zóna s mezí impulsu 4 a časem v rozmezí 2 minut bude signalizovat narušení pokud její kontakt generuje 4 pulsy během 2 minut.

Pokud je v časovém rozmezí generováno méně impulsů než je nastavená mezní hodnota, zóna nebude signalizovat narušení, dojde k obnovení časového rozmezí a k převodu zaznamenaného počtu impulsů minus jeden. (tj. 3 impulsy v paměti = 2 převedené impulsy). Časové rozmezí bude obnovováno až do okamžiku kdy nebudou v paměti žádné impulsy, v tomto okamžiku dojde k zresetování mezní hodnoty "Impulsů" a "Času" rozmezí.

Pokud je ovládací prvek nastaven na "opakování", bude počet impulsů (pokud je menší než nastavená mez "Impulsy") uložen trvale. Při deaktivování ústředny dojde vždy k zresetování mezní hodnoty "Impulsy".

Vlastnosti "Vibrační" a "Roller" je možné přiřadit pouze prvním 6-ti zónám ústředny (L1 až L6).

 Supervisory – Pokud je zóna nastavena jako Bezdrátová zóna, bude tato vlastnost aktivována automaticky, tím bude umožněno VectorRX přijímači monitorovat bezdrátová zařízení, která jsou připojena k zóně (viz. stránka "Skupiny"). Pokud bezdrátové zařízení nevyšle v supervisory určeném časovém rozmezí signál k VectorRX přijímači, bude považováno za ztracené a ústředna vygeneruje událost "Missing Device".

Do Deníku událostí bude zaznamenáno identifikační číslo zóny, která vygenerovala událost.

Cykly

Tento parametr určuje kolikrát bude zóna signalizovat událost "Poplach zóny".

- Opakování Zóny s touto vlastností budou generovat událost "Poplach zóny" v neomezeném počtu.
- Cykly V tomto poli může být zadán požadovaný počet Poplachových cyklů (0 až 14). Pokud je zadáno 0, zóna nebude schopna generovat Poplachovou událost.

POZNAMKA: Zóny, které signalizují nepřerušený poplachový stav (např. z technických důvodů) budou generovat pouze jeden Poplachový cyklus.

Skupiny

Tato část vím umožní přiřadit zóny do Skupin. Zóna bude schopna generovat Poplachovou událost pouze tehdy, budou-li všechny její Skupiny aktivovány.

Stránka Výstupy

Tato část popisuje stránku Výstupy (viz. Schéma 3.7).

Tabulka Výstupů

Č. – Tento sloupec zobrazuje identifikační číslo Výstupu otevřeného kolektoru, které bude použito místo Názvu výstupu v některých částech aplikace.

Pozice – Tento sloupec zobrazuje needitovatelný název hardwarové komponenty, ke které je Výstup otevřeného kolektoru přiřazen.

Sv. - Odpovídá popisu svorek na Základní desce.

Popis – Toto pole je učeno pro název výstupu (maximálně 16 znaků). Aplikace bude používat jméno jako identifikátor Výstupu otevřeného kolektoru.

Nastavování parametrů Výstupu zóny:

- I. Vyberte Výstup (kliknutím dojde ke zvýraznění);
- 2. Pro vybraný Výstup zadejte následující parametry.

Vlastnosti

Tato část vám dovolí nastavit stav Výstupů během klidového stavu: Normálně otevřeno nebo Normálně zavřeno.

Skupiny

Tato část vám umožní přiřadit výstupy do Skupin. Výstup bude aktivován pokud jedna z jeho Skupin vygeneruje předem nastavený signál.

Pokud je signál vygenerovaný ústřednou (např. Technický problém), výstup bude aktivován přímo a jeho Skupiny nebudou dotčeny. Ve všech ostatních případech bude Výstup aktivován pouze signálem vygenerovaným jednou z jeho Skupin.

Signály

- Zapnutí skupin Výstup bude aktivní pokud je jedna z jeho skupin aktivována.
- Vypnutí skupin Výstup bude aktivní pokud je jedna z jeho skupin deaktivována.
- Výstraha Výstup bude aktivní pokud se objeví výstražná událost (viz. část "Událost Akce"), s výjímkou "Poruchy tel. linky" události. Výstup bude automaticky obnoven po odstranění problému.
- Paměť poplachu Výstup bude aktivován jsou-li v paměti uloženy Poplachy. Výstup bude obnoven po vymazání paměti poplachu (pomocí příkazu "Nulování paměti poplachu").
- Výstupní zpoždění Výstup bude aktivní během Výstupního času jeho skupin.
- Vstupní zpoždění Výstup bude aktivní během Vstupního času jeho skupin.
- Zvonek Výstup bude aktivní při narušení zóny "Zvonek" během deaktivovaného stavu jedné (nebo více) jeho Skupin. Výstup bude automaticky obnoven po zresetování zóny do Klidového stavu.
- Čas do zapnutí (AA timout) Výstup bude aktivní během odpočítávání pro automatické aktivování.

- Problém tel. linky Výstup bude aktivován při poruše tel. linky a bude aktivní po dobu 15 minut. Pokud tento stav zmizí, Výstup bude automaticky obnoven po vypršení 15-ti minutového intervalu, v opačném případě zůstává aktivní po dobu dalších 15-ti minut.
- Reset požárních hlásičů Výstup bude aktivní po dobu 10-ti sekund při vykonávání příkazu "Clear Alarm Memory" z Klávesnice, která je přiřazena k jedné z jeho Skupin (je požadován PIN). Výstup je možné použít jako záporný pól pro požární čidla. V tomto případě musí být Výstup nastaven jako normálně zavřený a signál pro reset požárních hlásičů musí být povolený. Tímto způsobem příkaz "Nulování paměti poplachu" způsobí přerušení záporného pólu na 10 sekund a zresetování požárních čidel.
- Poplach Výstup bude aktivován pokud jedna z jeho Skupin signalizuje poplach. Výstup bude obnoven na konci Poplachového cyklu.
- Příkaz z modemu Výstup bude aktivován pokud uživatel zadá příkaz přes telefonní linku (Answering zařízení ústředny musí být aktivováno). Tento signál může být použit k aktivování nebo zastavení Výstupu otevřeného kolektoru přes telefonní linku. Výstup (aktivovaný přes telefonní linku) může být také obnoven z Klávesnice (pomocí "Nulování paměti poplachu" příkazu). Detaily najdete v Uživatelském mauálu.
- Zanedbání Výstup bude aktivován pokud ústředna generuje tuto událost. Výstup bude obnoven po vymazání paměti poplachu (pomocí "Nulování paměti poplachu"příkazu).
- Neúspěšné volání Tato událost je generována v případech neúspěšných voláními.

Pro obnovení Výstupu:

- a) prohlédněte Deník událostí na LCD klávesnici;
- b) prohlédněte Trouble na LED klávesnici
- Neaktivita Výstup bude aktivován pokud ústředna generuje tuto událost. Výstup bude obnoven po vymazání paměti poplachu (pomocí "Nulování paměti poplachu"příkazu).
- Tichý Poplach Výstup bude aktivován poplachem zóny přiřazené k Skupině s těmito vlastnostmi:
 - a) Typ "Tíseň",
 - b) Vlastnost "Tichý" nebo
 - c) Je-li poplach generován "Tíseňovým" Kódem.

Výstup bude aktivován po dobu 3 sekund.

- Stay Výstup bude aktivován pokud je ústředna "Not Ready" pro aktivování v "Stay" režimu.
- Away Výstup bude aktivován pokud je ústředna "Not Ready" pro aktivování v "Away" režimu.
- Stay bez zpoždění Výstup bude aktivován pokud je ústředna "Not Ready" pro aktivování v "Stay O delay" režimu.
- Obnovení v klidovém stavu Výstup bude aktivován poplachovým stavem v jedné z jeho Skupin. Výstup bude obnoven po ukončení Poplachových cyklů a po zmizení poplachových podmínek na všech zónách Skupin.
- Falešný klíč Výstup bude aktivován je-li učiněn pokus použít nesprávný klíč. Jedná se o událost v reálném čase a Výstup nemůže být obnoven až do okamžiku odstranění nesprávného klíče.
- Tamper zóny Výstup bude aktivován během Poplachových cyklů generovaných neoprávněnou manipulací v Zóně.
- Tamper systém Výstup bude aktivován narušením 24h Tamper linky, nebo je-li ústředna násilně otevřena. Výstup bude obnoven po ukončení poplachových cyklů.
- Tamper na BPI Výstup bude aktivován při detekování neoprávněné manipulace s Klávesnicí (při odejmutí čelní části klávesnice). Výstup bude obnoven po ukončení Poplachových cyklů.

Skupiny

Tato část popisuje stránku Skupiny.

Tabulka Skupin

Č. – Tento sloupec zobrazuje Identifikační číslo Skupiny, které bude použito místo jména Skupiny v některých částech aplikace.

Popis – Toto pole je určeno pro název Skupiny (maximálně 16 znaků). Aplikace bude používat název pro identifikaci Skupiny.

Výstupní čas – Tento parametr určuje dobu prodlevy výstupu (vyjádřenou v minutách). Narušení zón s "prodlevou" nevyvolá během nastavené výstupní doby poplach. Výstupní prodleva je spuštěna v okamžiku aktivování Skupiny a je signalizována:

- Aktivováním Výstupů otevřeného kolektoru Skupiny (nastaveno pomocí atributu "Výstupní zpoždění").
- Sérií jednotlivých pípnutí (emitovaných v jedno sekundových intervalech) na všech klávesnicích Skupin (Klávesnice v režimu "Tichá" nebude tyto signály emitovat).
- Sérií dvojitých pípnutí (emitovaných v jedno sekundových intervalech) na všech PROXI čtečkách Skupin (volba "Enable buzzer on PROXI Reader" musí být aktivována, v opačném případě PROXI čtečky nebudou emitovat signály(viz. Stránka Volby)).

Vstupní čas – Tento parametr určuje trvání (vyjádřeno v minutách) akustického signálu (Předpoplachového, Varování), který bude generován při narušení zóny s "prodlevou" aktivované Skupiny. Vstupní čas bude signalizován:

- Aktivováním Výstupů otevřeného kolektoru Skupiny (nastaveno pomocí atributu "Výstupní zpoždění").
- Sérií rychlých pípnutí emitovaných Klávesnicemi Skupiny (kromě Tichá umlčených klávesnic), a PROXI Čtečkami Skupiny (volba "Enable buzzer on PROXI Reader" musí být aktivována, v opačném případě PROXI čtečky nebudou emitovat tyto signály (viz. Stránka Volby)).

AA timeout (doba do zapnutí) – Tento parametr vyjádřený v minutách určuje čas mezi AA timeout signálem a událostí Automatického Aktivování Skupiny.

Příklad: Pokud je aktivování skupiny naplánováno na 17:30 s 15-ti minutovým AA timeout, tento signál bude vygenerován v 17:15. Tento signál může být také použit pro aktivování jednoho z Výstupů otevřeného kolektoru.

AA timeout signál ustane při Aktivování Skupiny nebo při požadavku na Overtime.

Časy

- Doba patrol Tento parametr určuje dobu (platné hodnoty jsou :0 až 99 minut) mezi deaktivováním pro umožnění pochůzky (je vyžadován Patrol kód) a automatickým aktivováním. Nastavený čas je platný pro všechny Skupiny.
- Doba Poplachu Tento parametr určuje Poplachový cyklus (platné hodnoty jsou: 0 až 99 minut).

Pokud je Doba poplachu nastavena na 0, poplachové Výstupy (např. sirény) nebudou aktivovány, nicméně událost bude zaznamenána do Deníku událostí.

 Okno dohlížení - Tento parametr určuje čas (platné hodnoty jsou 0 až 1440 minut – s krokem 15 minut) kdy musí bezdrátové zóny vyslat kontrolní signál. Toto pole bude neaktivní pokud je volba "Povolit bezdrátový přijímač" deaktivována (viz. Stránka Volby).

Back Display Stapping Skeping X
Statiky X Statiky X Statiky Statik To construction Statik Construction Statik Construction Statik Construction Statik Construction Statik Construction Statik Construction Statik Statik Construction Statik Statik Statik Construction Statik Statik Statik Statik Construction Statik Statik Statik Statik Statik Construction Statik
Prod2 Vortune (see) Vortune (see) Notes Image: Statement of Stat

Neaktivita

- Doba neaktivity Tento parametr určuje maximální čas (platné hodnoty jsou: 0 až 99 hodin) po který mohou Skupiny zůstat bez signalizace narušení. Při překročení času bude vygenerována událost "Neaktivita skupiny č.".
- Povolit sagnalizaci neaktivity 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 Tento parametr určuje, které Skupiny budou monitorovány pro neaktivitu.

Nestřežení

- Doba nezastřežení Tento parametr určuje maximální čas (platnné hodnoty jsou: 0 až 99 dní) po který mohou Skupiny zůstat bez signalizace události "Aktivování". Při překročení času bude vygenerována událost "Doba nezastřežení č.".
- Povolit signalizaci nezastřežení I, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 Tento parametr určuje, které Skupiny budou monitorovány pro dobu nezastřežení.

Stránka Telefon

Tato část popisuje stránku Telefon (viz. Schéma 3.9)

Telefonní čísla

Č. – Tento sloupec zobrazuje identifikátor telefonního čísla, který bude použit místo jména telefonní linky v některých částech aplikace. Identifikátor telefonního čísla bude také používán při programování systému z klávesnice.

Telefoní číslo – Tento sloupec je určen pro telefonní čísla, která budou používána digitálním komunikátorem a voličem pro teleservisní hovory. Do tohoto políčka je možné zadat 20 znaků (číslice a mezery). Povolené hodnoty: 0 až 9, čárka (,) pro pauzu ve vytáčení (např.: mezi provolbou a telefonním číslem), hvězdička (*) a křížek (#).

Popis – Toto pole slouží k zadání Uživatelského jména (maximálně 16 znaků)



Telefon		
	Čielo 1	
ýpis zákazniků Kód ýpis zákazniků Kód	Enteriori číslo Popis 01 Číslo 1 02 Číslo 2 03 Číslo 3 04 Číslo 4 05 Číslo 5 06 Číslo 7 08 Číslo 8	Volej 23. Netonirolovat telefonní línku 7 30. DTMF volba Type Hasová zpráva C Hasová zpráva C Skupina 01 Skupina 01 Skupina 03 Skupina 04 Skupina 05 Skupina 03 Skupina 04 Skupina 05 Skupina 05 Skupina 03 Skupina 04 Skupina 05 Skupina 05 Skupina 05 Skupina 05 Sku
	Natáhni Pošli Nápověda	

Vytáčení

- Nekontrolovat telefoní linku Vypnutí kontroly oznamovacího tónu Normálně bude ústředna před vytáčením kontrolovat oznamovací tón. Pokud oznamovací tón nezjistí zavěsí a bude volání opakovat. Pokud je aktivována tato volba, ústředna bude vytáčet číslo bez kontroly oznamovacího tónu. Tato volba je užitečná pokud je ústředna připojena nestandardně (nestandardní oznamovací tóny).
- DTMF VOLBA Normálně ústředna používá tónovou volbu, protože je rychlejší než pulsní vytáčení.
 Pokud telefonní linka nepodporuje tónovou volbu bude nutné aktivovat pulsní vytáčení.

Тур

Tato část vám umožní nastavit provozní režim pro 8 telefonních čísel. Pro nastavení:

- I. Vyberte Telefonní číslo.
- 2. Pro vybrané číslo nastavte následující parametry.
- PCO Tato volba umožní ústředně komunikovat s Centrální Stanicí. Budete muset nastavit parametry v části Telemonitoring.
- Hlasová zpráva Tato volba umožní ústředně posílat Hlasové Zprávy (tato volba vyžaduje NC2/VOX).
- Teleservis Tato volba dovoluje ústředně obsloužit teleservisní hovory.
- --- Žádná služba

Skupina

Tato část vám umožní přiřadit telefonní číslo Skupinám. Telefonní číslo je možné měnit zadáním Hlavního kódu na Klávesnici (Kód a Klávesnice musí být přiřazeny ke Skupině jejíž telefonní číslo se nastavuje). Volba "Teleservis" bude aktivovat Protokol (níže).

• Protokol – Protocol je obvykle přiřazen Centrální stanicí. Tento systém podporuje následující formáty.

ADEMCO/SILENT KNIGHT- Slow 10 baud – 3/1, 4/1, 4/2 ADEMCO/SILENT KNIGHT- Fast 14 baud – 3/1, 4/1, 4/2 FARNKLIN/SECOA/DCI-VERTEX - Fast 20 baud – 3/1, 4/1, 4/2

SICURIT

RADIONICS – 40 baud – 3/1, 4/1, 4/2 SCATRONIC – 10 baud – 3/1, 4/1, 4/2 CONATCT ID CESA

• Kód zákazníka – Tento kód je obvykle přiřazen Centrální Stanicí a umožňuje jejímu operátoru identifikovat systém, který inicioval hovor (uživatel, lokalita, typ systému, atd.).

Kód zákazníka musí mít 4 znaky (5 pro CESA protokol): 0 až 9 a A až F (hexadecimální).

Pro Conatct ID - "0" a A mají stejnou hodnotu. Pro Impulzní protokoly – "0" odpovídá 10-ti pulsům a "A" odpovídá "0" pulsům (prázdná hodnota).

Při užívání pulsních protokolů s 3 číselným kódem musí být jako čtvrtý znak zadáno "A".

- Příposlech Pokud je tato volba aktivní, operátor Centrální Stanice bude mít možnost otevřít příposlechovou relaci v chráněných lokalitách (po přijetí Poplachového volání od systému).
 Pokud je aktivováno "2-cestné audio upozornění" (viz. Stránka "Volby"), ústředna před spuštěním příposlechové relace otevře na 15 sekund audio kanál.
 "2-cestné audio upozornění" *je platné pro všechny protokoly.*
- 2-cestné audio Pokud je aktivována tato volba, operátor bude mít možnost otevřít 2-cestnou audio relaci a komunikovat s lidmi v monitorovaném místě.
- Timeout 2-cestné audio Tento parametr určuje dobu trvání připoslechu nebo 2-cestných relací. Relace bude automaticky ukončena po vypršení nastaveného času nebo může být ukončena operátorem. Zadaný Timeout je platný pro všech 8 telefonních čísel.

Stránka Teleservis

Parametry nastavené na této stránce (viz. Schéma 3.10) určují způsob jakým bude ústředna odpovídat na příchozí Hovory z Centrální Stanice.

Ústředna bude na příchozí teleservisní hovory reagovat pouze tehdy, když uživatel aktivoval volbu Teleservis nebo Answering device (viz. Aktivování/Deaktivování Teleservisu v Uživatelském manuálu).



- Dvojité volání Tato volba umožňuje ústředně sdílet Telefonní linku s dalším zařízením (záznamník, fax, atd.). Pokud je tato volba aktivní ústředna bude mít, v okamžiku kdy rozpozná dvojité volání, prioritu před dalšími zařízeními.
- Počet zvonění dovoluje minimálně 2, maximálně 5 zvonění před zavěšením, potom během 60 sekund opětovné vytáčení. Ústředna přijme hovor po prvním zvonění druhého volání.

Poznámka: Ostatní zařízení musí být nastavena na přijmutí hovoru po šestém zazvonění.

- Počet zvonění Tato hodnota určuje počet zazvonění po kterých ústředna přijme příchozí hovor. Pokud je aktivována volba "Dvojíté volání", bude tato hodnota ignorována.
- Zpětné volání Pokud je tato volba aktivní, ústředna bude po přijetí teleservisního hovoru volat "Tel. číslo instalátora". Tímto způsobem je zajištěn přístup k systému pouze pro autorizované osoby.
- Zákaznický kód Toto pole zobrazuje kód Zákazníka.
 - Telefoní číslo instalátora Toto pole obsahuje teleservisní číslo. Ústředna bude volat toto číslo po přijetí příchozího teleservisního hovoru (volba "Zpětné volání" musí být aktivní). Pokud je na stránce "Telefon" zadáno několik teleservisních čísel, můžete požadované číslo vybrat z rozbalovacího seznamu (klikněte na šipku pro otevření seznamu).

Testovací volání

Testovací událost bude generována v pravidelných intervalech, v závislosti na nastavení. Tato událost bude aktivovat Digitální, Hlasové a Teleservisní hovory, podle nastavení "Test" události na Stránce "Události".

- Povolit testovací volání Tato volba umožní ústředně provádět "Test" hovory (teleservis) v pravidelných intervalech (podle nastavení) na "Tel. č. instalátora".
- Povolit test Tato volba dovolí ústředně vyslat "Test" hovor pokaždé, když se objeví "Test" událost.
- Test Toto pole je určeno pro Datum a Čas příští "Test" události.
 - Pro zobrazení Datumu a Času příští "Test" události klikněte na Natáhni tlačítko.
 - Pro poslání nového Datumu a Času do ústředny zaškrtněte "Poslat test programování" pole a potom klikněte na Pošli tlačítko.
- Čas/Interval Toto pole slouží k zadání intervalu (v hodinách) mezi "Test" událostmi.
- Datum/Hodina Toto pole slouží k zobrazení a nastavení Datumu a Času "Test" události.

Prohlížení stránky Deník událostí

Toto okno (viz. Schéma 3.11) vám umožňuje prohlížet události zaznamenané v Deníku událostí.

- Č. Číslo události Deník obsahuje 256 událostí. Při zaplnění Deníku budou nejstarší události vymazány a nové zaznamenávány na uvolněné místo.
- Datum Datum výskytu události.
- Čas Čas výskytu události
- Typ události Popis události. (viz. Tabulka 3.3).
- Následující příkazy vám umožní správu událostí:

Natáhni – Tento příkaz vám dovolí stáhnout Deník událostí z ústředny do počítače a jeho prohlížení.
 Následující tlačítka budou aktivní pokud je definován Zákazník, Iméno Zákazníka bude zobrazeno v titulkové liště.

H Ulož

Otevřít

198 latáhni

- Ulož Toto tlačítko vám umožní uložit události na hard disk. Každý Zákazník bude mít vlastní složku událostí. Aplikace vytvoří složku při prvním uložení.
- Otevřít Tento příkaz vám umožní prohlížet události uložené na hard disku počítače.
- Smazat tlačítko Toto tlačítko otevře okno Smazat deník událostí a umožní vám vymazat události z hard disku.

Události zaznamenané mezi datumy Od – Do (zadanými do příslušných polí) budou po stisknutí tlačítka vymazány.



Tel. č. instalatéra

-

Para Natáhni

Pošli



Soubor Programování <u>N</u> astave	ení <u>Z</u> kor	ntrolovat <u>M</u> odem Náp	ovéda		
Deník událostí					
Stránky	×	Deník událostí		1	
 Yiránky KYO32 KYO32 Klóvesnice (03) Ctečky (02) Zóny Vjstupy Skupiny Teleservis Denik události Událost - akce Casové nastavení Volty Klöčkata Klöčkata Bezdr. klíče Klőč Klő Klő	×	Deník událostí č. Datumu	Hodina	Typ události	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		Natáhni Ulož	Otevřít Smaza	t Tisk Nápověda	

Stránka Událost - akce

Parametry na této stránce (viz. Schéma 3.12) určují jaké akce ústředna provede jako odpověď na výskyt příslušné události.

Telefonní akce:

- a) aktivuje Digitální Komunikátor (Impulsní);
- b) aktivuje hlasovou zprávu

Tato část popisuje tabulku "Nastavení událostí - akcí" (viz. Tabulka 3.3 pro úplný seznam Událostí).

- Č. Tento sloupec obsahuje Identifikační čísla událostí.
- Popis Tento sloupec zobrazuje typy událostí, které ústředna může obsluhovat (viz. Tabulka 3.3 na následujících stránkách).

1 2 3 4 5 6 7 8

- Telefonní čísla Tabulka telefonních čísel vám umožní přiřadit Telefonní čísla různým událostem.
 Vybrané Telefonní číslo bude voláno při výskytu příslušné události (viz. Schéma vlevo).
- Kód událostí Tento sloupec obsahuje Kódy událostí (obvykle přiřazené Centrální Stanicí). Kódy událostí obsahují 2 znaky, dovolené hodnoty: 0 až 9 pro CESA a 0 až 9 a HEX znaky A až F pro ostatní protokoly.

Při používání impulsních protokolů s jednočíselnými kódy musí být druhý znak zadán jako "A" (viz. "Volby výpisu zákazníků " na stránce "Telefon").

Zadané kódy budou zaslány na Telemonitoring telefonní čísla (viz. "Typ" na stránce "Telefon"). Události, které nemají přiřazené kódy, nebo ty s kódem 00 nebudou aktivovat Digitální Komunikátor.

Stávající Kódy událostí musí (např.: 00) musí být vymazány před zadáváním Kódů nových.



🛃 Kyo Unit - Hynek Odpáral Soubor Programování Nastavení Zk	II	괴죄
Událost - akce		
Stránky ×	Nastavení událostí	
A. KY032	C. Popis Telefonni Čísla Kód Hiasová zpráva	
Výpis zákazniků × Jméno Klóvenice Výpis zákazniků × Jméno Klóvenice Wolky klóvenice × Volby × Volby × Volby × Klčektiče × Volby × Volby × Volby × Volby × Klčekata × Volby × Klčekata × Volby × Klčekata × Volby × Klčekata × Jméno Klče Hodiny × Jméno Kód Hynek Odpáral 0002 Zkouška nastavení 0003	Image: Constraint of the straint of the str	
	Yes ? # Telefonni čísla vyčísti Natáhni Pošít Nápověda Contact-ID Detail Zprávy Kódy událostí vyčísti	
	Schéma 3, 1, 2 - Stránka Události - akce	_

Přiřazení Hlasové zprávy

Hlasová zpráva – Toto pole vám dovolí k Události přiřadit hlasovou zprávu. Tato hláška bude odeslána při výskytu Události.

Telefonní číslo Hlasové zprávy musí mít atribut Hlasová zpráva (viz. "Typ" na stránce "Telefon").

Trojkliknutím na příslušné pole ve sloupci "Hlasová zpráva" se objeví rozbalovací seznam (klikněte na šipku) a z něj vyberete Hlasovou zprávu.

- 100 CEC Contact-ID tlačítko – Toto tlačítko (v dolní části okna) vám umožní přiřadit Kódy uvedené v Tabulce Contact-ID 3.2. Všechny Události budou zaslány na první Telefonní číslo zadané jako Contact-ID. Telefonní čísla Vyčisti Kódy událostí
 - Vyčisti Tímto tlačítkem můžete vymazat všechny údaje zadané ve sloupcích Telefonní čísla nebo Kód události.
 - Detail Toto tlačítko otevře okno "Události", ve kterém můžete rozšířit (pole je zaškrtnuté) nebo omezit (pole je prázdné) detaily vybraných událostí.

Proto, přejete-li si omezit detaily Událostí Skupiny (políčko "Skupiny" není zaškrtnuté), seznam zobrazí pouze jeden řetězec – *Global*– pro všechny Událostí Skupiny, např.:

Poplach ve skupině *Global* Aktivování skupiny *Global*-

Skupiny বিববেব Zóny Problému Rozpoznané kódy Super klávesy Dig. klíče 🗸 ОК X Cancel

X

🥖 Události

Nicméně pokud si přejete rozšířit detaily Událostí Skupin (políčko "Skupiny" je zaškrtnuté), seznam zobrazí všechny řetězce vztahující se k Událostem Skupiny, např.:

> Poplach ve skupině č. l (Skupina 01) Poplach ve skupině č. 2 (Skupina 02) Poplach ve skupině č. 3 (Skupina 03) Poplach ve skupině č. 4 (Skupina 04) Aktivování skupiny č. I (Skupina OI) Aktivování skupiny č. 2 (Skupina 02) Aktivování skupiny č. 3 (Skupina 03) Aktivování skupiny č. 4 (Skupina 04)

Detail

Prioritní Událost

Jedné události ze seznamu událostí je možné dát "Prioritu". Pokud se objeví několik událostí současně, hovor patřící "Prioritní" události bude odeslán jako první.

Prioritní událost může být vybrána/zrušena jedním z následujících způsobů:

- dvojklikem na požadovanou událost;
- vybráním události a následným kliknutím na pravé tlačítko myši.

Prioritní událost bude červeně zvýrazněna.

	Tabulka 3.2 Contact-ID Kódy
Číslo Kódu	Popis události
10	Super klávesa l
21	Narušení skupiny
22	Rozpoznaný kód Rozpoznaný klíč/karta Příkaz z modemu Paměť událostí zaplněna ze 70%
2A	Super klávesa 3
3A	Poplach zóny - Obnova zóny
44	Tamper
45	Tamper BPI - Obnova tamper BPI Nesprávný klíč
50	Neúspěšné volání Vymazání kalendáře
51	Porucha telefonní linky - Reset telefonní linky
7A	Překlenutá zóna
AI	Problémy napájení ze sítě- Reset napájení ze sítě
A2	Aktivování Skupiny - Speciální aktivování skupiny - Deaktivování Skupiny Problémy s baterií - Reset baterie Testovací volání
AA	Ztráta BPI zařízení - Reset BPI Super klávesa 2

		Tabulka 3.3 - Události - akce
Číslo	Popis Události	Objeví se když
0007	Poplach ve skupině č.	…je detekován poplachový stav v zónách zařazených do Skupiny č.
083 I	Poplach v zóně č.	…poplachové podmínky jsou detekovány v Zóně č.
3239	Tamper ve skupině č.	ústředna detekuje tamper ve skupině č.
4047	Neaktivita ve skupině č.	ústřednal detekuje neaktivitu ve skupině č.
487 I	Překlenutí zóny č.	…zóna č. byla překlenuta.
7295	Zrušení překlenutí Zóny č.	…překlenutí zóny č. bylo zrušeno.
96119	Rozpoznaný Kód č.	…kód č. byl rozeznán.
120247	Rozpoznaný Klíč č	klíč nebo karta č. (SAT nebo PROXI-CARD) byl rozeznán.
24827 I	Aut. překlenutí zóny č.	zóna č. byla automaticky překlenuta (viz. stránka "Volby").
272279	Aktivování skupiny č.	skupina č. byla aktivována kódem nebo klíčem/kartou.
280287	Deaktivování skupiny č.	skupina č. byla deaktivována kódem nebo klíčem/kartou.
288295	Speciální aktivování skupiny č.	…skupina č. byla aktivována přes: a) příkaz b) automaticky c) z PC
296303	Speciální deaktivování skupiny č.	skupina č byla deaktivována přes: a) příkaz b) automaticky c) z PC
304311	Vymazání paměti skupiny č.	poplachová paměť skupiny č. byla vymazána.
312319	Narušení skupiny č.	byl použit kód narušení pro deaktivování skupiny č.
320327	Neúspěšné volání	volání čísla bylo neúspěšné. Událost Volání čísla selhalo nemůže být nastavena generování volání čísla, které selhalo. <i>Například</i> : Událost 320 Volání čísla selhalo (volání na č. l) nemůže být nastavena na generování volání na č. l, protože by byla generována série událostí Volání čísla selhalo.

		Tabulka 3.3 - Události - akce
Číslo	Popis Události	Objeví se když
32835 I	Tamper v zóně č.	v zóně byly detekovány podmínky neoprávněné manipulace (vyskytne se pouze tehdy jsou-li svorky vyvážené nebo dvojitě vyvážené Zóny zkratovány).
352375	Obnova po Tamper v zóně č.	zóna byla obnovena po události Tamper.
376	Tamper BPI	neoprávněná manipulace byla detekována na jednom z BPI zařízení (vytržení nebo násilné otevření).
377	Obnova po Tamper BPI	všechny příčiny, které generovaly událost Tamper BPI byly odstraněny.
378	Tamper - systém	24 h vyvážená tamper linka je otevřená nebo zkratována nebo byla násilně otev- řena ústředna. Tato událost může být také aktivována mikrospínačem ústředny.
379	Obnova po Tamper - systém	všechny příčiny, které generovaly událostTamper - systém byly odstraněny.
380	Nesprávný klíč	byl detekován nesprávný klíč/karta ve čtečce.
381	Problémy napájení	napájení ze sítě vypadlo na dobu, která je nastavena (viz. stránka "Volby").
382	Problémy baterie	…baterie je slabá nebo vybitá.
383	Problém pojistky	…pojistka [9c] je spálená.
384	Problém BPI pojistky	BPI pojistka [9b] je spálená.
385	Chybějící zařízení	BPl nebo bezdrátové zařízení neodpovídá.
386	Poruch tel. linky	telefonní linka je nefunkční.
387	Reset napájení	…napájení 230V je obnoveno.
388	Reset baterie	…baterie je zcela nabitá.
389	Reset pojistky	…pojistka [9c] byla vyměněna.
390	Reset BPI pojistky	pojistka BPI [9b] byla vyměněna.
391	Reset BPI	všechna BPI zařízení odpovídají.
392	Reset telefonní linky	telefonní linka je obnovena.
393	Super klávesa I	byla použita Super klávesa 1.
394	Super klávesa 2	byla použita Super klávesa 2.
395	Super klávesay 3	byla použita Super klávesa 3.
396	Příkaz z modemu	ústředna přijala vzdálený příkaz přes modem.
397	Testovací Událost	ústředna vyslala Testovací událost.
398	Deník 70%	deník je zaplněn ze 70%.
399	Vymazání kalendáře	všechny druhy napájení ústředny selhaly (absolutní výpadek).
*	Overtime požadavek pro skupinu č.	kód požaduje Overtime pro skupinu č.
*	Poplach na testovací zóně č.	poplachové podmínky byly detekovány v testovací zóně č.
*	Tamper na testovací zóně č.	podmínky neoprávněné manipulace byly detekovány v testovací zóně č.
*	Reset na testovací zóně č.	…standby stav byl obnoven v Zóně č.
*	Chybějící bezdrátové zařízení v zóně č.	chybějící bezdrátové bařízení v zóně č.
(*) - POZNÁN	1KA: Události po 399 nejsou progral	movatelné.

Stránka Časové nastavení

Tato ústředna má vestavěnou funkci Časové nastavení, která řídí Auto-Aktivování. Parametry zadané na této stránce (viz. Schéma 3.13) budou určovat časový plán automatického aktivování.

Proto, aby ústředna mohla využívat tuto funkci, musí být aktivovaná volba "Aktivovat/Deaktivovat auto-Aktivivání".

Tabulka Časového nastavení

- Den Tento sloupec slouží pro výběr dne.
- 🖌 Zaškrtávací pole vám umožní výbrat Skupiny , které budou ve vybraný den automaticky aktivovány.
- Skupina 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 V tomto sloupci můžeté nastavit čas automatické aktivacé (povolené hodnoty: 00.00 až 23.59).

Operace automatické aktivace můžou být zpožděny v důsledku overtime požadavků. Nicméně ústředna nedovolí, aby overtime požadavky přesáhly čas 24.00 a o půlnoci provede automatickou aktivaci.



Sover Anstaveni Veri Discoveni Balaveni Veri Discoveni Staveni Sisterio Instaveni Sisterio Instaveni Sisteri Instaveni Sisterio Instaveni Sisterio Instaveni Sist	Trate of the strategy of the s										
No. No. NO. Singers (1) Singers (1) <thsingers (1)<="" th=""> <thsingers (1)<="" th=""> <ths< th=""><th>oubor <u>P</u>rogramování <u>N</u>astavení <u>Z</u>k</th><th>controlovat <u>M</u>o</th><th>dem Náp<u>o</u>věda</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></ths<></thsingers></thsingers>	oubor <u>P</u> rogramování <u>N</u> astavení <u>Z</u> k	controlovat <u>M</u> o	dem Náp <u>o</u> věda								
Construction Description Distance (03) Distance (0	ránku X	1									
Social nativeri Roddi 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	KY032	Den	Skupina 01	Skupina 02	Skupina 03	🧹 Skupina 04	Skupina 05	🖌 Skupina 06	Skupina 07	Skupina 08	
	📲 😈 Současné nastavení	Pondělí	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Image: Second Status Streads 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 Status Status 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 </td <td>🗌 🕎 Klávesnice (03)</td> <td>Úterý</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td></td>	🗌 🕎 Klávesnice (03)	Úterý	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Zdawidi VL/Vyst. [L/2] Chriek 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 0000 0000	📓 Čtečky (02)	Středa	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Component Peek. 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Expander Vst. /Výst. (U2)	Čtvrtek	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Station Station Bobbia 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00		Pátek	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Teteron Nedde 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 U Definition Statuting policities Statuting policities Statuting policities Statuting policities Video Statuting policities Statuting policities Statuting policities Statuting policities Statuting policities Statuting policities Statuting policities Statuting policities Video Statuting policities Statuting policities Statuting policities </td <td></td> <td>Sobota</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td></td>		Sobota	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Telestriki Uddavi - ktore Casove stataveni V day	- Telefon	Neděle	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
ji Derk uddanti Uddanti - uddanti Caso mattavari Volgo Kody Hivernice SKCe Beck Kiče Hodry Beck Kiče Hodry Udanti - uddanti Smožni potožet Smožni	Teleservis										
Udádor-skoe Casově nativení V Voly V Voly V Kk/Karia KKE/Karia V Kk/Karia V Karia V Kk/Karia V Kk/Karia V Kk/Karia V Kk/Karia V Karia V Karia<	🛄 Deník událostí										
Caso frastaveni Siluziar policia Kićo Kićo V Kod Kićo Beda, Kićo Kod Hodry Kod Kod Kod </td <td>🙀 Událost - akce</td> <td>[</td> <td>- Zari a sta Zarti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	🙀 Událost - akce	[- Zari a sta Zarti								
v Volty K Kódy Kilvernice S Kiče S	Casové nastavení	Smaz	can polozek								
Avg. November Skice Skick Skice Beds. Kice Hodry Z#kamků November Kod (dopšal 0003 Uba nastevení 0003 Ivansku November N	S Volby										
Kič/Kata Bech Kiče Hodry Zdkazniků x 00 Kód kOdpřel 0001 Užka nestaverí 0003 Nasena Nasena	V Kody klavesnice										
	·····································										
	Bezdr klíče										
	C Hodiny										
	4										
zěkazníků x no Kod ek Odpávl 0002 ivňnačka 0003 užika nastavení 0003 											
zákazniků x ino Kód ků Odpára 0002 Vlonáčka 0001 uška nastavení 0003											
zákazniků x ino Kód ek Odpáral 0002 Vomáčka 0001 uška nastavení 0003											
	is zákazníků 🛛 🗙										
	- Zura Katal	-									
	neno Nod										
	nek Udparal UUU2 rel Vomáčka 0001										
	couška nastavení 0003										
Image: National Position Image: National Position National Position Nápověda											
Natónni Pošii Nápověda											
Pošii Nápověda											
Pošii Nápověda											
Yes ? Natáńni Pošii Nápověda											
Pošii Pošii											
		Natáhni	Pošli Ná	? pověda							

Stránka Volby

Volby na této stránce (viz. Schéma 3.14) vám umožní nastavení ústředny.

Tabulka Volby

Čísla v závorkách odkazují na "Volby" v Instalter Menu (přístupném z LCD klávesnice).

- Zobrazit narušené zóny na klávesnici (0) - Pokud je tato volba aktivní, displej klávesnice bude zobrazovat zóny narušené během klidového stavu.
- Zvonek na klávesnici (I) Pokud je tato volba aktivní, bzučák klávesnice emituje 5 pípnutí pokud je narušena "Zvonek" zóna během deaktivovaného stavu.
- Zvonek na PROXI čtečce (2) Pokud je tato volba aktivní, bzučák PROXI čtečky vydá 5 pípnutí pokud je narušena "Zvonek" zóna během deaktivovaného stavu.
- Povolit bezdrátový přijímač (3) Pokud je tato volba aktivní, ústředna povolí VectorRX.
- Povolit detekci zarušení (4) Pokud je tato volba aktivní, ústředna bude schopna detekovat pokusy
 o rušení RF signálu. Pokud se rušení objeví, ústředna vygeneruje událost "BPI Tamper" (číslo zóny
 bude specifikováno v Paměti Událostí).
- Speciální tlačítko na bezdr. ovladači (5) Pokud je tato volba aktivní, nebude červené tlačítko "B Mode" na bezdrátovém ovladači [112] aktivovat systém, ale vykoná funkci Super klávesa 1.
- Rezerva (6) Reservováno pro pozdější využití (Neaktivní).
- Testovací volání (7) Viz Stránka "Teleservis".
- Rezerva (8) Reservováno pro pozdější využití (Neaktivní).





- Zakázat nulování paměti poplachu instalatérským kódem (9) Pokud je tato volba aktivní, bude možnost vymazat Poplachovou paměť omezena pouze na kódy Správce a Uživatelský.
- Zakázat reset tamper poplachu inst. kódem (10) Pokud je tato volba aktivní, bude možnost vymazat paměť neoprávněné manipulace omezena pouze na Instalatérského kód.
- Překlenout tamper na zóně (11) Pokud je tato volba aktivní, ústředna potlačí "Tamper na zóně"
 pokud je zóna překlenutá.
- Obnova zón v reálném čase (12) Pokud je tato volba aktivní, ústředna bude signalizovat "Reset zóny" jakmile bude zóna obnovena, bez ohledu na stav Poplachového cyklu.
- Signalizace ZAP/VYP (13) Pro protokoly CESA a CONTACT-ID: pokud je tato volba aktivována, bude možné obrátit důležitost čísel používaných pro přenos aktivačních/obnovovacích zpráv do Centrální stanice. (Pouze pro operace Aktivování/Deaktivování).
- 2 cestné audio upozornění (14) Pokud je tato volba aktivní, ústředna před spuštěním příposlechové relace otevře na 15 sekund audio kanál.
- Volat všechna PCO (15) Pokud je tato volba aktivní, ústředna bude pro každou událost volat všechna zadaná teleservisní čísla. Pokud je tato volba deaktivovaná ústředna zastaví vytáčení čísel v okamžiku kdy detekuje Úspěšné volání.
- Volat všechna hlasová čísla (16) Pokud je tato volba aktivní, ústředna bude pro každou událost volat všechna zadaná hlasová čísla. Pokud je tato volba deaktivovaná ústředna zastaví vytáčení čísel v okamžiku kdy rozpozná Úspěšné volání.
- Okamžité hlášení výpadku napájení (17) Pokud je tato volba aktivní, ústředna bude signalizovat výpadek napájení ze sítě okamžitě. Normálně je výpadek napájení ze sítě signalizován až po 15 minutách.
- Falešný klíč (tamper) (18) Pokud je tato volba aktivní, bude použití nesprávného Klíče/Karty ve Čtečce generovat Poplach neoprávněné manipulace. Pokud je tato volba deaktivovaná nesprávný Klíč/Karta nevygenerují žádný typ poplachu.



- Automatické překlenutí zón (19) Pokud je tato volba aktivní, bude ústředna překlenoat zónu automaticky při jejím narušení (otevření dveří nebo okna) během Aktivování.
- Zvuk při zapnutí (20) Pokud je tato volba aktivní a systém je aktivován pomocí Příkazové zóny, bude relé sirény emitovat "skřek" signalizující požadavek na aktivaci.
- Zakázat zapnutí, pokud není systém připraven (21) Pokud je tato volba aktivní a je učiněn pokus aktivovat sekci, která je "Nepřipravena pro Aktivaci" ústředna tento požadavek odmítne (viz. Tabulka 2.2).
- Nezapínat systém při potížích s baterií (22) Pokud je tato volba aktivní, ústředna neprovede aktivaci pokud je slabá baterie.
- LED na čtečce stále zapnuty (23) Pokud je tato volba aktivní, LED Čtečky (ECLIPSE a PROXI) budou indikovat stav systému.
- Bzučák na Proxi Čtečce (24) Pokud je tato volba aktivní, ústředna bude aktivovat bzučák na PROXI Čtečkách.
- Zamčít instalatérský kód (25) Pokud je tato volba aktivní, "Zresetování na standardní nastavení" nepovolí nastavit standardní Instalatérský kód.
- Zpětné volání (26) Viz Stránka "Teleservis".
- Dvojité volání (28) Viz Stránka "Teleservis".
- Nekontrolovat telefonní linku (29) Deaktivování kontroly oznamovacího tónu Viz Stránka "Telefon".
- DTMF volba (30) Viz Stránka "Telefon".

Automatické nulování paměti poplachu.

V této části můžete vybrat Skupiny, které při Aktivování automaticky vymažou svou poplachovou paměť.

Stránka Kódy klávesnice

Parametry zadané na této stránce (viz. Schéma 3.15) budou určovat úroveň přístupů jednotlivých kódů. Tento systém může obsluhovat až 25 kódů. Kódy I až 24 jsou uživatelské kódy a Kód 25 je Instalatérský kód. Kódy mohou obsahovat 4,5 nebo 6 znaků.

Tabulka Kódů

Ko	d 1		
č.		Popis	
01	Kod 1		

Uživatelské kódy mohou Aktivovat/Deaktivovat systém a provádět různé operace, v souladu s jejich nastavenou úrovní přístupu (viz. Uživatelský manuál).

Č. – V tomto sloupci jsou uvedena čísla kódů († až 25).

Popis – Do tohoto pole můžete zadat jméno kódu (max. 16 znaků).

Zap/Vyp 🖌 🖌 🦻



Skupinách nastaveny ve 3 různých režimech: ZAP/VYP (Červená) – Tento řádek vám umožňuje Povolit/Zakázat Kód v Skupině (✔ =

Skupina I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Tato čísla odpovídají 8 Skupinám. Kódy můžou být v systémových

Kód povolený v příslušné Skupině). A (Žlutá) – Tento řádek vám umožňuje povolit stav, který Skupiny přijme pokud Kód učiní požadavek na Aktivování A. Pole bude indikovat vybraný režim (viz. část. Mód – vpravo nahoře na Stránce)

na Aktivování A. Pole bude indikovat vybraný režim (viz. část Mód – vpravo nahoře na Stránce Kódy). Pokyny pro nastavení A módu najdete v Tabulce 4.1.

B (Zelená) – Tento řádek vám umožňuje vybrat stav, který Skupiny přijme pokud kód učiní požadavek na Aktivování B. Pole bude indikovat vybraný režim (viz. část Mód – vpravo nahoře na Stránce Kódy). Pokyny pro nastavení B módu najdete v Tabulce 4.1.

Typ kódu – Dvojklikem na poslední hlavičku sloupce vpravo otevřete rozbalovací seznam a vyberte jeden z následujících typů kódů.

Správce – Tento typ kódu může provádět všechny operace povolené na klávesnici.

Uživatelský – Tento typ Kkdu umožňuje:

- a) Operace Aktivování/Deaktivování (podle nastavení)
- b) Nulování paměti poplachu
- c) Overtime požadavky





Tíseň – Tento typ kódu může provádět stejné operace jako Uživatelský kód a je používán v případě Tísně (vynucené deaktivace). Tísňové kódy uzavřou systém a současně aktivují Volič.

Patrol – tento typ kódu může deaktivovat Zakódované Skupiny na nastavený čas Obchůzky. Skupina bude automaticky aktivována po vypršení Patrol času, nebo po opětovném zadání Patrol kódu.

DTMF – tento typ kódu umožňuje přístup k systému přes telefon s tónovou volbou.

Rychlé Aktivování

Kód 22 může být použit pro funkci Rychlé aktivování. Tato funkce umožní uživateli aktivovat Kódy 22 skupiny z klávesnice stisknutím a držením tlačítka 📓 po dobu 3 sekundy.

Pokud je systém Aktivován z Klávesnice tímto způsobem "Typ kódu" bude ignorován.

Další informace najdete v části "Obsluha z Klávesnice" Uživatelského manuálu.

Instalatérský kód

PIN Instalatérského kódu vám umožní přístup ke konfigurační relaci a k nastavování ústředny pomocí klávesnice nebo počítače (lokálně nebo vzdáleně). Může být nastaven buď z klávesnice a nebo z počítače. Standardně nastavený PIN Instalatérského kód (0025) musí být z bezpečnostních důvodů změněn.

Pro změnu Standardního PINu Instalatérského kódu (0025) postupujte podle následujícího:

Změna Standardního PINu Instalatérského kódu

Nezadávejte žádné znaky do pole PIN.

a) Zade b) Stejr

a) Zadejte vámi zvolený PIN do pole New PIN.

- b) Stejný PIN zadejte do pole Confirm New PIN.
- c) Proveďte Natáhni do ústředny.

Změna PINu Instalatérského kódu

🗸 ОК

Pro změnu platného PINu Instalatérského kódu postupujte podle následujícího:

- a) Zadejte platný PIN Instalatérský kód do pole PIN.
- b) Klikněte na OK.



- c) Zadejte vámi zvolený PIN do pole New PIN.
- d) Stejný PIN zadejte do pole Confirm New PIN.
- e) Proveďte Natáhni do ústředny.

Stránka Klíč/Karta

Parametry zadané na této stránce (viz. Schéma 3.16) budou určovat úroveň přístupu pro Klíče/Karty. Systém může obsluhovat 128 digitálních klíčů/karet (SAT a nebo PROXI CARD).

Tabulka Klíčů/Karet

Klíče/Karty můžou Aktivovat/Deaktivovat systém a provádět různé operace, v souladu s nastavenou úrovní přístupu (viz. Uživatelský manuál).

- Č. Tento sloupec zobrazuje čísla Klíčů/Karet.
- Popis Tento sloupec slouží pro zadání jména prvních 16-ti Klíčů/Karet (maximálně 16 znaků).
- Servis Toto pole vám umožní povolit Klíči/Kartě řídit servisní režim (Yes = Klíč/Karta je povolená pro Service režim)

Poplachové relé bude během Servisního režimu neaktivní a ústředna nebude generovat Poplachy.

- Smazat tel. frontu Toto pole vám umožní povolit Klíči/Kartě vymazat tel. frontu (Yes = Klíč/Karta má povoleno vymazat frontu).
- Skupiny I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Toto pole vám umožní povolit Klíč/Kartu ve skupinách (Yes = Klíč/Karta je povolená).
- Smazat Toto pole vám umožní vymazat klíče/karty (X = klíč/karta je vamazaná). Vymazání bude dokončeno až po uzavření a znovuotevření programu.

Istoreria Servit Servit Servit Servit Servit No	VI FE-1											
eta Construit C Popes Serves Sinazd fel fordu 1 2 3 4 5 6 7 8 Sinazd 4 21 13 14 12 13 14 15 16 1 16 1 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16			1	. 1	- 1 -	. 1. 4	1	1	(correct)	too years a		
103 103 103 102 Ne	avení Č. Popis	Servis	Smazat tel. frontu	1	2 3	3 4	5	6	7	8	Smaž.	
Xiget (02) 1 No.2 No	3) A Ric 1	Ne	Ne	Ne N		e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne I		
Yget Lig No	2 Nic 2	Ne	Ne	Ne N	le bl	e Ne	Ne	Ne	Nie	Ne		
× × × Ne	4 Klic 4	Ne	Ne	Ne N	le Ni	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
8 HSC 5 Ne <	5 Klic 5	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
Y Kio 7 Ne <	6 Klic 6	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
8 Kiko 6 Ne	7 Klic 7	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
9 HOG 9 Ne <	8 Klic 8	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne [
No No <th< td=""><td>9 Klic 9</td><td>Ne</td><td>Ne</td><td>Ne IN</td><td>le N</td><td>e Ne</td><td>Ne</td><td>Ne</td><td>Ne</td><td>Ne [</td><td></td><td></td></th<>	9 Klic 9	Ne	Ne	Ne IN	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne [
x x x Ne Ne <td>10 Klic 10</td> <td>Ne</td> <td>Ne</td> <td>Ne N</td> <td>le N</td> <td>e Ne</td> <td>Ne</td> <td>Ne</td> <td>Ne</td> <td>Ne [</td> <td></td> <td></td>	10 Klic 10	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne [
12 Kic 12 Ne Ne <th< td=""><td>11 Klic 11</td><td>Ne</td><td>Ne</td><td>Ne N</td><td>le N</td><td>e Ne</td><td>Ne</td><td>Ne</td><td>Ne</td><td>Ne [</td><td></td><td></td></th<>	11 Klic 11	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne [
13 Kic 13 Ne	12 Klic 12	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne [
14 Kiki 14 Ne	13 Klic 13	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
If Kitc 15 Ne Ne <t< td=""><td>14 10ic 14</td><td>Ne</td><td>Ne</td><td>Ne N</td><td>le N</td><td>e Ne</td><td>Ne</td><td>Ne</td><td>Ne</td><td>Ne</td><td></td><td></td></t<>	14 10ic 14	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
X X6d Main Na <	15 Klic 15	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
X Kód Ne Ne<	16 Klic 16	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
IB Kic Ne	17 Klic 17	Ne	Ne	Në IN	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
X Xie Ne Ne<	18 Klic 18	Ne	Ne	Ne N	le Ni	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
X Kód No No<	19 Klic 19	Ne	Ne	Ne N	le N	e Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		
	K66 J 0002 0001 0003											

linta S

Stránka Hodiny

Při vstupu na tuto stránku (viz. Schéma 3.17) dojde k nastavení stejných hodnot jako na hodinách počítače.

Pošli	

Klikněte na Pošli pro přenesení stávajícího nastavení do ústředny.

Klikněte na Natáhni pro zobrazení stávajícího nastavení v paměti ústředny.

Sadar Boganovini Batareni Zondowi Made Nigerida	😥 Kyo Unit - Hynek Odpáral	
Univ Index Subserved relations	Soubor Programování Nastavení Zk	ontrolovat Modem Nápověda
Stativ X Hoday Image: Stative of Control and work in the control of the contro	Hodiny	
Withersteine (With Vick Vick) Withersteine (With Vick Vick) Develoation (With Vick Vick) Withersteine (With Vick Vick) Withersteine (With Vick) Withersteine (With Vick) Withersteine (Withersteine	Stránky 🗙	Hodiny
Image: State of the second	KY032 Současné nastavení Klávesnice (03) Ctečky (02) Evrendé Alté Altéet (02)	aktuální datum 27. 2. 2004
Vijet zikazniků Vijet zikazniků Vijet zikaznikaznikazni zikaznik Vijet zikazni	Zóny Zóny Skupiny	altuální čas 14:36:04 👘
Wpir 2# amiků x Jméno Kód Hynek Odpáral 0002 Zkouřko nestovení 0003 Zkouřko nestovení 0003 Imateria Imateria Imateria Imateria	Cleácn Cleácn	Formát data G dd/mm/rrr C mm/dd/rrr C rrrr/mm/dd
Výpis zákazniků x Jméno Kód Hynek Odpáral 0002 Zkouška nostavení 0003 Zkouška nastavení 0003 Ješí (nastavení) Výpis zákazniků Vije zákazniků Vije zákazniků Kantivnáška Vije zákazniků Vije zákazniků Vije zákazni Vije zákazniků	L ≥ 28 Bezdi. kliče Hoding	
Image: Second	Výpis zákazníků × Jméno Kód Hynek Odpáral 0002 Karel Vonáčka 0001 Zkouška nastavení 0003	
Natáhni Pošti Nápověda		
Posti Posti Natáhni Posti Nápověda		
		Ve Ve ? Natóhni Pošii Nápověda
λ chormal κ 1 () λ Trapilal Holdinu	2	Schána 2.17 Stránka Hadiny

Programování z PC (přes sériovou linku)

Sériový port ústředny [5] musí být připojen k sériovému portu počítače pomocí CVSER/9F9F kabelu (příslušenství). Schéma 3.18 zobrazuje CVSER/9F9F kabel. Pokud má sériový port počítače 25-ti kolíkový konektor, použijte ADSER/9M25F adaptér (příslušenství). Schéma 3.19 zobrazuje typ požadovaného kabelu.

Pošli

Pro vyslání (do ústředny), postupujte následovně:

- I. Vyberte sériový port PC (použitý pro propojení):
 - a) Vyberte Nastavení → Sériové porty
 - b) V části Ovládací panely vyberte Sériový Port
 - c) Klikněte na OK
- 2. Zadejte PIN Instalatérského kódu (viz. Stránka "Kódy").
- 3. Pošlete data do ústředny:
 - a) Vyberte Programování -> Natáhni pro přenesení všech nastavených parametrů do ústředny.
 - b) Klikněte na Natáhni tlačítko na otevřené stránce pro přenesení parametrů otevřené stránky do ústředny.
 - c) Klikněte na pravé tlačítko myši nastavené kdekoli uvnitř skupiny Stránky, potom vyberte "Natáhni", pro přenesení parametrů z vybraných (✓) stránek.



Natáhni

Pro stažení a prohlížení parametrů ústředny postupujte podle následujícího:

- a) Vyberte Programing Pošli pro prohlížení všech parametrů uložených v paměti ústředny.
 - b) Vyberte Pošli pro prohlížení parametrů zobrazené stránky.
 - c) Klikněte na pravé tlačítko myši nastavené kdekoli uvnitř skupiny stránky, potom vyberte "Pošli" z rozbalovacího okna pro zobrazení parametrů z vybraných (✓) stránek.



Programování pomocí modemu

Nastavené parametry mohou být vyslány do ústředny přes B mód modem (Vzdálené připojení). Sériový port B mód musí být připojen k sériovému portu počítače pomocí CVSER/9F9F kabelu (příslušenství) a v případě nutnosti i pomocí ADSER/9M25F adaptéru (příslušenství). Použijte podobný kabel jako pro propojení počítače s ústřednou (viz. Schéma 3.18 a 3.19).

- I. Vyberte sériový port PC (použitý pro Modem propojení):
 - a) Vyberte Nastavení → Sériové porty
 - b) V části Modem vyberte sériový port
 - c) Klikněte na OK
- 2. Zadejte PIN Instalatérského kódu (viz. Stránka "Kódy").
- 3. Vyberte Modem -> Vytoč pro otevření "Spojení" okna (viz. Schéma 3.20).
- 4. Nastavte následující parametry:
 - a) Telefonní číslo ústředny.
 - b) Volbu Dvojité volání (viz. stránka "Teleservis").
 - c) Volbu Zpětné volání (viz. stránka "Teleservis").
 - d) Volbu Nekontrolovat tón (viz. stránka "Teleseris").

Při otevření okna "Spojení", parametry **a**), **b**) a **c**) převezmou hodnoty nastavené na stránce "Teleservis".

Parametry zadané v okně "Spojení" neovlivní nastavení na stránkách aplikace.



 Klikněte na tlačítko Označ (pod částí určenou pro Zprávy) pro zobrazení stavu připojení. Tabulka 3.4 zobrazuje kompletní seznam Zpráv. Pokud je spojení úspěšné, bude zobrazena následující zpráva:





Schéma 3.20 – Okno Vytoč

- Klikněte na tlačítko OK pro uzavření okna "Spojení" a aktivujte připojení.. Ústředna připojená přes telefonní linku akceptuje všechny Natáhni a Pošli příkazy.
- 7. Pro nastavování nebo prohlížení parametrů ústředny přejděte k části "Programování z PC" a postupujte podle kroků 3 a 4.
- 8. Připojení ukončíte volbou Modem → Zruš. Po několika sekundách bude zobrazena zpráva "Spojení ukončeno".

and a construit a

✓ Ok

Pro opuštění telefonního připojení klikněte na tlačítko Zruš.

	Tabulka 3.4 - Zprávy Modemu										
Zpráva	Popis										
Omnia/Norma MODEM v. X.XX	Typ Modemu, který je připojen k sériovému portu počítače										
Unknow Modem	Nastavený Modem není rozpoznán nebo neodpovídá. Zkontrolujte kabel a zapojení sériového portu										
Receiving	Modem/PC čekají na příchozí hovor. Stav systému při otevření okna "Spojení"										
BACKRING	Vytočené telefonní číslo vyzvání										
KYOxACK	KYO ústředna byla rozeznána										
Wrong Installer Code	Vzdálená ústředna nemůže přečístlnstalatérský PIN - pravděpodobně kvůli problémům linky.										
Busy Line on Hook	Modem detekoval obsazovací tón a uvolnil linku										

ČÁST 4 – STANDARDNÍ NASTAVENÍ

Tabulky v této kapitole zobrazují standardní nastavení ústředny.

	Tabulka 4.1 - NASTAVENÍ KLÁVESNICE													
Advass	Nestavoní kl	Tum	Pania	Skupina										
Adresa	inastaveni ki.	тур	Popis	01	02	03	04	05	06	07	08			
01	01 Ano LCD Klávesnice 01		Klávesnice 01											
0208	0208 Ne – Klávesnice 02 Kl. 08													

	Tabulka 4.2 - NASTAVENÍ ČEČKY																	
Adresa	Nastavení čtečky	Popis	I	Červená I 2 3 4 5 6 7 8					I	Žlutá a zelená I 2 3 4 5 6 7 8								
01 16	No	Čtečka 01 Čtečka 16									—	—	—	-	—	-	—	—

Tabulka 4.3 - EXPANDÉRVst/Výst									
Typ expandéru Otevřen Typ expandéru Otevřen									
Exp. IN 01 04	No	Exp. OUT 01 02	Νο						

	Tabulka 4.4 - ZÓNY														
Č.	Denier	Currelia	Dania	Тур	٨٠٠٠٠٢	Vereitient	Cultu			ę	Sku	piny	/		
zóny	Pozice	Svorka	Popis	reakce	Atrib.	v yvazeni	Сукіу	01	02	03	04	05	06	07	08
I	M.U.	LI	Zóna I	Opožděná	_	Dvojité	Opakování								
2	M.U.	L2	Zóna 2	Opožděná	_	Dvojité	Opakování								
3	M.U.	L3	Zóna 3	Okamžitá	_	Dvojité	Opakování								
4	M.U.	L4	Zóna 4	Okamžitá	—	Dvojité	Opakování								
5	M.U.	L5	Zóna 5	Okamžitá	_	Dvojité	Opakování								
6	M.U.	L6	Zóna 6	Okamžitá	—	Dvojité	Opakování								

linki	ļ
SICURIT	Ų

Tabulka 4.4 - ZÓNY																	
Č.	Pozice	Svorka	Ponis	Тур	Atrib	Vwážení	Cyleby	Skupiny									
zóny	FUZICE	Svorka	ropis	reakce	Atrib.	vyvazeni	Сукту	01	02	03	04	05	06	07	08		
7	M.U.	L7	Zóna 7	Okamžitá	—	Dvojitá	Opakování										
8	M.U.	L8	Zóna 8	Okamžitá	—	Dvojitá	Opakování										
9			Zóna 9														
32	Exp.	-	Zóna 32	-	-	Dvojitá	Opakování										

	Tabulka 4.5 - VÝSTUPY												
Č.	Place	Svorka	Popis	Atributy	Signály				Skup	biny			
výstupu	Flace.	Svorka	ropis	Autibuty	Signaly	01	02	03	04	05	06	07	08
I	M.U.	01	Výstup I	NC	_								
2	M.U.	O2	Výstup 2	NC	_								
3	M.U.	O3	Výstup 3	NC	_								
4	M.U.	04	Výstup 4	NC	_								
5	M.U.	05	Výstup 5	NC	_								

	Tabulka 4.6 - Skupiny a časy										
Č.	Popis	Vstupní Výstupní Timeout Alarm Doba čas čas Auto-Akt. Time poplachu Neaktivit						Nestře žení			
01	Skupiny 01										
02	Skupiny 02										
03	Skupiny 03			2 3							
04	Skupiny 04	30	30		3	5	0	0			
05	Skupiny 05	sek.	sek.	min.	min.	min.	hodin	dnů			
06	Skupiny 06										
07	Skupiny 07										
08	Skupiny 08										

	Tabulka 4.7 - TELEFON										
Č.	Tel. číslo	Popis	Vypnutí oznamova- cího tónu	DTMF vytáčení	Тур	Protokol	Kód zákazníka	Timeout 2-cestné audio			
01	_	Číslo I			Žádný	_	_	3 min.			
02	_	Číslo 2			Žádný	—	_	3 min.			
03	-	Číslo 3			Žádný	_	_	3 min.			
04	_	Číslo 4			Žádný	—	_	3 min.			
05	_	Číslo 5			Žádný	_	_	3 min.			
06	—	Číslo 6			Žádný	_	_	3 min.			
07	-	Číslo 7			Žádný	_	_	3 min.			
08	_	Číslo 8			Žádný	_	_	3 min.			

Tabulka 4.8 - TELESERVIS										
Dvojité	Dvojité Počet zvonění Zpětné volání Test ovací volání									
Ne	3	Ne	Ne							

Tabulka 4.9 - KÓDY																		
Č Bania				9	Sku	pina	ı			Aktivování módu A a B						в	Typ kódů	
C.	Popis	I	2	3	4	5	6	7	8	I	2	3	4	5	6	7	8	тур коdu
01	Kód I									Ν	Ν	Ν	Ν	-	-	-	-	Správce
02 24	Kód 2Kód 24									—	-	_	—	_	—	—	—	Zakázáno

Tabulka 4.10 - KLÍČE											
č	Popis	Somis	Smazat tel.				Sku	pina			
C.	ropis	Servis	frontu		2	3	4	5	6	7	8
I I 28	Klíč I Klíč I 28	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Tabulka 4.11 - Časové nastavení*												
Skupina	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota	Neděle					
I	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00					
2	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00					
3	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00					
4	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00					
5	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00					
6	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00					
7	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00					
8	8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00											
* Všechna pole jsou Deaktivovaná												

	Tabulka 4.12 - VOLBY									
Č.	Popis	Nastavení								
0	Zobrazení narušených zón na displeji klávesnice	Ne								
I	Zvonek na klávesnici	Ano								
2	Zvonek na Proxi Čtečce	Ano								
3-6	Neobsazené	_								
7	Testovací volání	Ne								
8	Povolené odpovídací zařízení	Ne								
9	Zakázat nulování poplachu instalatérským kódem	Ne								
10	Zakázat nulování tamper poplachu instalatérským kódem	Ne								
11	Překlenout tamper na zóně	Ne								
12	Obnovova zón v reálném čase	Ne								
13	Signalizace Zap/Vyp	Ne								
14	2-cestné audio upozornění	Ne								
15	Volat všechna PCO	Ne								
16	Volat všechna hlasová čísla	Ano								
17	Okamžité hlášení výpadku napájení	Ne								
18	Falešný klíč (tamper)	Ne								
19	Automatické překlenutí zón	Ne								
20	Zvuk při zapnutí	Ne								
21	Zakázat zapnutí, pokud není systém připraven	Ne								
22	Nezapínat systém při potížích s baterií	Ne								
23	LED na čtečte stále zapnuty	Ano								
24	Bzučák na Proxy čtečce	Ne								
25	Zamčít instalatérský kód	Ne								
26	Zpětné volání	Ne								
27	Nekontrolovat telefoní linku	Ne								
28	Dvojité volání	Ne								
29	Nekontrolovat telefoní linku	Ne								
30	DTMF volba (tónová volba)	Ano								
		Skupipa								
	Automatické nulování paměti poplachu	INeni								